



PowerA™



お問い合わせ窓口：
Powera.com/ja-jp/contact-us/



SPECTRA スペクトラ エンハンスド有線コントローラー for Nintendo Switch™

ユーザーマニュアル

対応機種：
Nintendo Switch™ (有機ELモデル)
Nintendo Switch™



国内正規品
2年保証



パッケージ内容

- 有線コントローラー
- USBケーブル(3m) スナップロック機能付き*
- ユーザーマニュアル

※コントローラーが強く引っ張られた場合、ケーブルの途中にあるコネクタが外れるようになっており、Nintendo Switch本体が落下・転倒する危険性を減らすことを目的とした安全機能です。

設定

1. Nintendo Switchの電源がONになっており、テレビに接続されていることを確認してください。
2. USBケーブルのType-A側の端子をNintendo SwitchドックのUSB端子に接続します。USBケーブルの反対側のMicro-USB端子をコントローラーに接続します。接続すると、プログラム接続ランプが白色に点灯します。これで有線コントローラーの準備ができました。
3. ヘッドホン(またはヘッドセット、イヤホン)を使用する場合はヘッドホンの端子を有線コントローラーの3.5mmオーディオジャックにしっかりと差し込んでください。

注:

- 一部のゲームソフトでチャット機能やマイク機能に対応しています。互換性またはサポートについては、ゲームソフトのユーザーマニュアルをご確認ください。
- ヘッドホンをコントローラーに接続する前に、Nintendo Switch本体の音量が下がっていることを確認してください。
- ヘッドホンをコントローラーに接続した後で、Nintendo Switch本体の音量を調整してください。また、Nintendo Switchに接続したヘッドホンの最大音量を下げることもできます。HOMEメ

ニューで「設定」を選択し、「本体」→「ヘッドホンの最大音量を下げる」に進み、ONを選択します。

- Nintendo Switch本体にヘッドホンを接続している場合は、ヘッドホンから音声が出力され、テレビ等の他の機器からは出力されません。複数のオーディオ機器を接続している場合、最初に接続された機器から音声が出力されます。
- ヘッドホンを使用する場合は大音量で聞こえないでください。耳が聞こえにくくなるおそれがあります。周囲の音が聞こえるくらいの音量にし、長時間の使用は控えてください。

基本的な使い方

TVモード時、複数の有線コントローラーをNintendo Switch本体に同時接続できます。接続できる有線コントローラーの数は、Nintendo Switchドックに設置されたUSB端子の数により異なります。

アドバンスドゲーミングボタンの割り当て

1. プログラムボタンを2〜3秒間長押しします。コントローラーがプログラムモードになると、プログラム接続ランプがゆっくり点滅し始めます。
2. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てたい次のボタン (ABXY/L/R/ZL/ZR/スティック/十字ボタン) のいずれかを押します。その機能を実行したいアドバンスドゲーミングボタン (AGRボタンまたはAGLボタン) を押します。プログラム接続ランプの点滅が止まり、アドバンスドゲーミングボタンが設定されたことを示します。
3. 残りのアドバンスドゲーミングボタンも同様

に設定します。

注: アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、接続を解除してもメモリに保存されています。

アドバンスドゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを2〜3秒間長押しします。コントローラーがプログラムモードになると、プログラム接続ランプがゆっくり点滅し始めます。
2. AGLまたはAGRボタンを押して各ボタンを個別にリセットするか、プログラムボタンを5秒間押し続け、両方を同時にリセットします。

イルミネーション

1. コントローラーの背面にあるカラーサイクルボタンを押して、イルミネーション設定を選択します。
2. カラーサイクルボタンを押し続けると、イルミネーション8色、レインボー、オフに切り替わります。
3. カラーサイクルボタンを3秒間長押しすることでイルミネーションをオフにすることも可能です。

トラブルシューティング

- Q1. コントローラーがNintendo Switch本体に接続されません。
 - A1. 有線コントローラーとNintendo Switchドックが、USBケーブルでしっかりと接続されていることを確認してください。
 - A2. 有線コントローラーを接続する前に、Nintendo Switchの電源がONになっていて、TVに接続されていることを確認してください。
 - A3. Nintendo Switch本体が最新のシステムバージョンに更新されていることを確認してく

ださい。

A4. ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンの接続を解除し、USBケーブルをNintendo Switchドックと有線コントローラーから取り外してください。その後、「設定」に記載されている手順をもう一度行ってください。

Q2. 音声が聞こえません。

A1. ヘッドホンのユーザーマニュアルをご確認の上、ヘッドホンに問題がないかを確認してください。

A2. Nintendo Switchでは、音声出力は1つのみサポートされます。音声用に接続されている有線コントローラーが1つのみであることを確認してください。

A3. 有線コントローラーがNintendo Switchドックに接続されていて、プログラム接続ランプが白色に点灯していることを確認してください。

A4. ヘッドホンの端子が有線コントローラーの3.5mmオーディオジャックに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。

A5. Nintendo Switch本体またはゲームソフトの音量をご確認ください。ゲームソフトによっては、ソフト内で音量を調節できるものがあります。特定のソフトで音が聞こえない場合は、ソフト内の設定をご確認ください。

A6. ヘッドホンが接続されている場合はヘッドホンの接続を解除し、USBケーブルをNintendo Switchドックと有線コントローラーから取り外してください。その後、「設定」に記載されている手順をもう一度行ってください。

Q3. チャット機能やマイク機能が使えません。

A1. ゲームソフトがチャット機能やマイク機能に対応しているかどうかを、ゲームソフトの

マニュアルを参照して確認してください。
チャット機能やマイク機能に対応している場合は、ゲームソフトのタイトルメニューでオーディオ設定を確認してください。

A2. Q2の回答を参照して、その他の解決策をお試しください。

Q4. HD振動が感じられない、またはモーションIRが機能しません。

A1. 本製品はHD振動やモーションIRカメラには対応していません。

警告

健康上の安全のために、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

※小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

- 強い光や点滅の刺激を受けたり、テレビの画面などを見たりしているとき、ごくまれに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失、めまい、視覚変化などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。
また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 長時間連続して使用しない。
目安として、1時間ごとに10～15分休憩してください。
- 目や手・腕・足・顔など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する。
これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

© 2023 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

© Nintendo

保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。

お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合にはサポートを提供できない場合がございます。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

保証書	
保証規定をよくお読みください。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。	
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日から2年間
お客様	お名前 様
	ご住所
販売店名	

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp
e-mail: jp.service@acco.com