

**CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DI SISTEMA**

Per l'utilizzo dei controller PowerA Wireless è richiesto l'aggiornamento del sistema Nintendo Switch alla versione 6.0.1 o successiva.

- Collega il tuo Nintendo Switch a Internet
- In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
- Selezionare ""Impostazioni di sistema"" dal menu HOME, quindi scorrere verso il basso fino alla voce ""Sistema"" per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un aggiornamento del sistema.

Per ulteriore assistenza, cercare aggiornamento del sistema dal sito web del supporto Nintendo.

**INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

- Togliere il coperchietto del vano batteria e installare le due batterie alcaline AA
- Verificare che la consolle Nintendo Switch sia accesa.

**ACCOPIAMENTO WIRELESS**

Nel menu HOME selezionare Controllers (Controller), quindi Change Grip and Order (Modifica impugnatura e ordine). Durante la visualizzazione della schermata seguente, tenere premuto il pulsante SYNC per almeno un secondo sul controller da accoppiare.

Al termine dell'accoppiamento, la connessione sarà automatica al successivo utilizzo del controller.

**INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED**

Su questo controller sono presenti tre posizioni dei LED: superiore, anteriore e inferiore.

- Il LED superiore accanto alla porta USB lampeggia in rosso quando la batteria interna sta per esaurirsi. Collega il cavo USB alla ricarica non appena l'indicatore lampeggia per continuare a giocare senza interruzioni. La luce del LED resta accesa in rosso durante la carica e si spegne una volta completata.
- Il LED anteriore (tra la levetta destra e il +Control Pad) lampeggerà durante la programmazione dei pulsanti di gioco avanzato. (Vedi di seguito)

3.I quattro LED sulla parte inferiore indicano lo stato di accensione, il numero di giocatore (da 1 a 8) e vengono attivati ciclicamente da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

**ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATO**

- Premi il pulsante di programmazione verde nella parte inferiore del controller. L'indicatore connessione LED lampeggerà per indicare che il controller è in modalità di programmazione.
- Premi 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/+Control Pad) per riprogrammarlo. Quindi, premi il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da programmare. L'indicatore connessione LED smetterà di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.

- Ripeti la procedura per l'altro pulsante di gioco avanzato.

**NOTA:** la programmazione dei pulsanti di gioco avanzati resta memorizzata anche dopo esserti scollegato.

**RIPROGRAMMAZIONE O RIPRISTINO DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI**

- La ripetizione delle tre fasi precedenti sostituirà la precedente assegnazione al pulsante con una nuova.
- Tenere premuto il pulsante Program per 5 secondi per eliminare tutte le assegnazioni dei pulsanti.

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

**D1. Il mio controller senza fili non esegue l'accoppiamento.**

R1. Verificare che le batterie siano installate correttamente e che non siano scariche, usurate o danneggiate.

R2. Verificare di attenersi alla procedura di accoppiamento sopra illustrata.

R3. Rimuovere e sostituire le batterie alcaline per resettare il controller senza fili.

**AVVERTENZA SULLE BATTERIE ALCALINE**

Rimuovere le batterie prima di conservare il dispositivo

per lunghi periodi di tempo. Rimuovere le batterie se usurate. Rimuovere sempre immediatamente le batterie vecchie, scariche o usurate e riciclare o smaltire conformemente alle normative nazionali/locali.

Se una batteria perde, rimuovere tutte le batterie facendo attenzione a non far entrare a contatto mani o vestiti con il liquido fuoriuscito. In caso contrario, sciacquare subito la pelle con acqua corrente. Prima di inserire le batterie nuove, pulire accuratamente il vano batterie con un panno asciutto.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

**PRODOTTO DA**

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com**
**FATTO IN CINA**

**SERVIZIO CLIENTI**

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

**GARANZIA**

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

**INFORMAZIONI LEGALI**

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

**SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI**

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.

**RAEE** Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.

**CE** Il marchio **CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

**UKCA** Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Con la presente, ACCO Brands USA LLC presso 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53 /UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **PowerA.com/compliance**

**SPECIFICHE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE**

**Intervallo di frequenza:** 2,4 – 2,4835GHz

**EIRP massimo:** < 10dBm

**PORTUGUÊS**

**CONTEÚDO**

- Comando sem fios avançado para a Nintendo Switch™
- Pilhas AA (2)
- Guia do Utilizador

**VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA**

É necessária a atualização com a versão 6.0.1 ou posterior do sistema Nintendo Switch para utilizar os comandos sem fios PowerA.

- Liga a Nintendo Switch à Internet.
- Regra geral, as atualizações do sistema serão transferidas automaticamente quando estás online.
- Seleciona Definições do Sistema no menu HOME, desloca-te para baixo para Sistema para ver a versão Atualização do Sistema e procura automaticamente se há atualizações do sistema.

Para ajuda adicional, procura atualização do sistema no website de Suporte da Nintendo.

**INSTALAR PILHAS**

- Retire a porta do compartimento de pilhas e instale duas pilhas alcalinas AA.
- Confirme que a Consola Nintendo Switch está ligada.

**EMPARCELAMENTO SEM FIOS**

No menu HOME, seleione “Controllers”, em seguida, “Change Grip and Order”. Enquanto o ecrã seguinte é apresentado, prima sem soltar o botão SYNC durante pelo menos um segundo no comando que pretende emparelhar.

Assim que o comando seja emparelhado, passará a ligar-se automaticamente.

**COMPREENDER OS INDICADORES LED**

Este comando possui três luzes LED: na parte superior, à frente e na parte inferior.

- O LED da parte superior junto à porta USB pisca a vermelho quando a bateria interna está quase sem carga. Quando o indicador está a piscar, tens de ligar o cabo USB para carregar e poderes jogar sem interrupções. O LED fica aceso a vermelho durante o carregamento e apaga-se quando a bateria estiver totalmente carregada.

2.O LED da frente (entre o manípulo direito e o botão direcional) pisca durante a programação dos Botões de Jogo Avançados. (Ver abaixo)

3.As quatro luzes LED na parte inferior indicam o estado da alimentação e o número de jogador 1-8 e acendem em sequência da esquerda para a direita durante o emparelhamento sem fios.

**ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS**

- Prime o botão de programação verde na parte inferior do comando. O Indicador de ligação LED irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.
- Prime 1 nos seguintes botões (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/ stick analógico esquerdo/stick analógico direito/botão direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O indicador de ligação LED deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.
- Repete a operação para os restantes botões de jogo avançados.

**NOTA:** as atribuições dos botões de jogo avançados continuam na memória mesmo que o dispositivo seja desligado.

**REPROGRAMAR OU REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO**

- Repete os 3 passos acima para substituíres a atribuição anterior de um botão.
- Prime e mantém premido o Botão de Programação durante 5 segundos para apagar todas as atribuições de botões.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

**P1. O meu comando sem fios não está a emparelhar.**

R1. Confirme se as baterias estão corretamente instaladas e se não estão esgotadas, usadas ou danificadas.

R2. Confirme se seguiu o processo de emparelhamento indicado anteriormente.

R3. Retire e substitua as pilhas alcalinas para repor o comando sem fios.

**AVISO RELATIVO ÀS PILHAS ALCALINAS**

Retire as pilhas antes de armazenar o dispositivo durante períodos prolongados. Retire as pilhas se estiverem gastas. Retire sempre as pilhas velhas, fracas ou gastas imediatamente e recicle ou elimine-as em conformidade com os regulamentos de eliminação nacionais e locais.

Em caso de fugas de pilhas, retire-as tendo o cuidado de evitar que o fluido derramado entre em contacto com as suas mãos ou o vestuário. Em seguida, lave imediatamente as mãos com água. Antes de inserir novas pilhas, limpe rigorosamente o compartimento das pilhas com um pano seco.

**AVISO SOBRE MOVIMENTO**

Jogar videogogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.

- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e des-cansa durante várias horas antes de voltar a jogar.

- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

**FABRICADO POR**

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com** | **POWERA.com** | **FEITO NA CHINA**

**APOIO AO CLIENTE**

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

**GARANTIA**

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

**AVISO LEGAL ADICIONAL**

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

**SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL**

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.

**REEE** O símbolo **REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.

**CE** A marca **CE** é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

**UKCA** (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Por meio deste, ACCO Brands USA LLC em 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA, declara que o comando sem fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**

**ESPECIFICAÇÕES SEM FIO PARA CONFORMIDADE COM A UE**

**Gama de frequências:** 2,4 – 2,4835GHz

**E.I.R.P. máximo:** < 10dBm



## ENHANCED WIRELESS CONTROLLER

**USER MANUAL**


Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manuale per l'uso

Manual do usuário



### ENGLISH

**CONTENTS**

- Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch™
- Battery Compartment Door
- (2) 1.5V AA Batteries
- User Manual

**SET UP**

Check for system update. Nintendo Switch system update version 6.0.1 or later is required for use of PowerA Wireless controllers.

- Connect your Nintendo Switch to the Internet
- Typically, system updates will be downloaded automatically when connected online.
- Select 'System Settings' from HOME menu, then scroll down to 'System' to see System Update version and automatically check for system update.

For additional help, search 'system update' from Nintendo Support website.


**INSTALL BATTERIES**

- Remove the battery door, and install (2) AA Alkaline Batteries (included)
- Confirm your Nintendo Switch console is powered ON.

**WIRELESS PAIRING**



Press **+** and **X** on the controller.



Press **+** when you're ready.

→ Controller Not Connecting ← Back

From the HOME Menu, select 'Controllers and Sensors', then 'Change Grip/Order.' While the following screen is displayed, press and hold down the SYNC Button for at least one second on the controller you wish to pair.



- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.

- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.

- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

**CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference;
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

**MANUFACTURED BY**

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047

**ACCOBRANDS.com | POWERA.com**
**MADE IN CHINA**

**CONTACT/SUPPORT**

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

**WARRANTY**

2-Year Limited Warranty. Visit **PowerA.com/support** for details.

**AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT**

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer’s return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

**AU WHOLESALE DISTRIBUTOR**


Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141 bluemouth.com.au
Email: support@bluemouth.com.au
+61 (3) 9867 2666

**ADDITIONAL LEGAL**

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

**REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS**

More information available via web-search of each symbol name.

 The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.

 The **CE** (Conformité Européene aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.

 The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

 The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product’s compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wireless controller is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **PowerA.com/compliance**

**WIRELESS SPECIFICATIONS FOR EU COMPLIANCE**

**Frequency Range:** 2.4 – 2.4835GHz

**Max E.I.R.P.:** < 10dBm

## FRAANÇAIS

**CONTENU**

- Manette sans fil optimisée pour Nintendo Switch™
- Piles AA (2)
- Manuel de l'utilisateur

**VÉRIFIER LES MISES À JOUR DE LA CONSOLE**

La version 6.0.1 ou supérieure de la console Nintendo Switch™ est requise pour pouvoir utiliser les manettes sans fil PowerA.

- Connectez votre Nintendo Switch à Internet
- En général, les mises à jour de la console sont téléchargées automatiquement dès que vous êtes connecté en ligne.
- Dans le menu Home, sélectionnez « Paramètres de la console », puis faites défiler les options et sélectionnez Console pour afficher la mise à jour de la console et vérifier automatiquement s’il existe une nouvelle version.

Pour plus d’informations, recherchez « mise à jour de la console » sur le site Web de l’assistance Nintendo.

**INSTALLATION DES PILES**

- Retirez le couvercle du compartiment des piles, puis insérer deux piles alcalines AA
- Vérifier que la console Nintendo Switch est allumée.

**SYNCHRONISATION SANS FIL**

Dans le menu « HOME », sélectionner « Manettes » (Controllers), puis « Changer le style/l'ordre » (Change Rip and Order). Tandis que l’écran suivant s’affiche, appuyer sur le bouton SYNC et le maintenir enfoncé pendant au moins une seconde sur la manette que vous souhaitez synchroniser.

Lorsque la manette a été synchronisée une fois, elle se connectera automatiquement la fois suivante.

**COMPRENDRE LES VOYANTS LED**

Cette manette est dotée de trois voyants LED situés sur le haut, à l’avant et à la base.

- Le voyant LED du haut, près du port USB, clignotera en rouge lorsque la batterie interne est presque déchargée. Branchez le câble USB pour la charger dès que le voyant cligne tout un jeu interrompu. Le voyant LED restera allumé pendant le chargement et il s’éteindra une fois le chargement terminé.
- Le voyant LED à l’avant (entre le bouton gauche et la Croix directionnelle) clignotera pendant la programmation des boutons de jeu programmables. (Voir ci-dessous)
- Les quatre voyants LED à la base indiquent l’alimentation, le numéro du joueur (1 à 8) et s’allumeront tour à tour de gauche à droite lors de la synchronisation sans fil.

**ASSIGNER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES**

- Appuyez sur le bouton de programmation situé au bas de la manette. L’indicateur LED de connexion clignotera, indiquant que la manette est en mode d’affectation.
- Appuyez sur l’un des boutons suivants (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/pression sur le stick gauche/pression sur le stick droit/croix directionnelle) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (AGR ou AGL) pour l’assigner. L’indicateur LED de connexion cessera de clignoter, indiquant que le bouton de jeu programmable a été configuré.
- Recommencez pour le bouton de jeu programmable restant.

**REMARQUE :** les attributions des boutons de jeu programmables resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

**REPROGRAMMER OU RÉINITIALISER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES**

- Répétez les 3 étapes précédentes pour modifier l’affectation d’un bouton.
- Appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour supprimer toutes les affectations de bouton.

**DÉPANNAGE**

**Q1. Ma manette sans fil ne parvient pas à effectuer la synchronisation.**

R1. Vérifiez que les piles sont correctement insérées et qu’elles ne sont pas déchargées, usées ou endommagées.

R2. Vérifiez que vous suivez bien le processus de synchronisation indiqué ci-dessus.

R3. Retirez les piles alcalines, puis remplacez-les afin de réinitialiser la manette sans fil.

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES ALCALINES**

Retirez les piles avant de ranger votre appareil pour une période prolongée. Retirez les piles lorsqu’elles sont usées. Retirez toujours les piles anciennes, faibles ou usées sans attendre, puis recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et nationales/régionales en vigueur.

En cas de fuite d’une pile, retirez toutes les piles en veillant à ce que le liquide qui s’est écoulé ne touche ni vos mains ni vos vêtements. Si cela arrive, rincez immédiatement et abondamment la peau avec de l’eau. Avant d’insérer de nouvelles piles, nettoyez soigneusement le compartiment des piles avec un chiffon sec.

**MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS**

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n’en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s’assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l’un des symptômes cités persiste ou si vous res-sentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

**CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

**FABRIQUÉ PAR**

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com | POWERA.com**
**FABRIQUÉ EN CHINE**

**SERVICE CLIENTÈLE**

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d’origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

**GARANTIE**


Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

**INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES**

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d’ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. Licencié par Nintendo. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE**


De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole

 Le symbole **WEEE** (déchet d’équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément

à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d’élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.

 Le marquage **CE** (conformité européenne) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

 Le marquage **UKCA** (UK Conformity Assessment) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations britanniques applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

 La **marque de conformité règlementaire** est une indication visible de la conformité d’un produit avec toutes les dispositions applicables de l’ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, déclare que la manette sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l’adresse Internet suivante : **PowerA.com/compliance**

**SPÉCIFICATIONS SANS FIL POUR LA CONFORMITÉ UE**

**Gamme de fréquences :** 2,4 – 2,4835 GHz

**PIRE maximum :** < 10 dBm

## ESPAÑOL

**CONTENIDO**

- Mando inalámbrico compatible para Nintendo Switch™
- Pilas AA (2)
- Guía de usuario

**COMPROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA**

Es necesaria la actualización del sistema Nintendo Switch™ versión 6.0.1 o posterior para el uso de los mandos inalámbricos PowerA Wireless.

- Conecta tu Nintendo Switch a Internet
- Normalmente, las actualizaciones del sistema se descargan de forma automática al conectarte a Internet.
- Selecciona "Configuración de la consola" en el menú HOME y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta "Consola" para ver la versión de la Actualización de la consola y buscar nuevas actualizaciones automáticamente.

Para obtener más ayuda, busca actualizar la consola en el sitio web de asistencia de Nintendo.

**INSTALA LAS PILAS**

- Retira la tapa de las pilas e instala dos pilas alcalinas AA
- Comprueba que la consola Nintendo Switch esté encendida.

**SYNCRONIZACIÓN INALÁMBRICA**

En el menú HOME, selecciona "Mandos", luego "Cambiar agarre y orden". Mientras se muestra la pantalla siguiente, mantén pulsado el botón SYNC durante un mínimo de un segundo en el mando que deesees sincronizar.

Una vez sincronizado el mando, la próxima vez se conectará automáticamente.

**QUÉ SIGNIFICAN LOS INDICADORES LED**

Hay tres indicadores LED en este mando: el superior, el frontal y el inferior.

- El LED superior junto al puerto USB parpadea en color rojo cuando la batería interna se está agotando. Conecta el cable USB para cargar el mando cuando el indicador esté parpadeando para jugar sin interrupciones. Una vez cargado, la luz LED roja dejará de parpadear y se apagará.
- El LED frontal (entre el gatillo derecho y la cruceta)

parpadeará durante la programación de los botones de control avanzado de juego. (Ver a continuación)

3.Los cuatro LED inferiores indican la alimentación y los números de jugador del 1 al 8 y alternan de izquierda a derecha durante la sincronización inalámbrica.

**ASIGNACIÓN DE BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO**

- Pulsa el botón de programación en la parte inferior del mando. El indicador LED de conexión parpadeará para indicar que el mando está en modo asignación.
- Pulsa 1 de los siguientes botones (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Pulsar gatillo izquierdo/Pulsar gatillo derecho/ cruceta) para cambiar la asignación. Luego pulsa los botones de control avanzado de juego (AGR o AGL) que desees asignar. El indicador LED de conexión dejará de parpadear, indicando que se han configurado los botones de control avanzado de juego.
- Repite para los otros botones de control avanzado de juego.

**NOTA:** Las asignaciones de botones de control avanzado de juego permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

**REPROGRAMACIÓN O RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO**

- Si repites los tres pasos anteriores se sustituirá la asignación anterior del botón con una nueva.
- Mantén pulsado el botón de programación durante 5 segundos para borrar todas las asignaciones de botones.

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**P1. El mando inalámbrico no se sincroniza.**

R1. Confirma que las pilas estén bien instaladas y que no estén agotadas, usadas ni dañadas.

R2. Confirma que estás siguiendo el proceso de sincronización descrito anteriormente.

R3. Extrae y sustituye las pilas alcalinas para reiniciar el mando inalámbrico.

**ADVERTENCIA SOBRE PILAS ALCALINAS**

Si vas a almacenar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extrae las pilas. Extrae las pilas si están gastadas. Extrae siempre las pilas viejas, a medio usar o gastadas inmediatamente y recíclalas o deséchalas conforme a la normativa de reciclaje local y nacional.

Si detectas una fuga de las pilas, extrae todas las pilas con cuidado de que el líquido derramado no entre en contacto ni con las manos ni con la ropa; a continuación, aclárate las manos con agua. Antes de poner pilas nuevas, limpia a fondo el compartimento de las pilas con un paño seco.

**ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS**

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

**FABRICADO POR**

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.com | POWERA.com**
**HECHO EN CHINA**

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

**GARANTÍA**


Garantía limitada de dos años. Visita **PowerA.com** para obtener más información.


**INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL**


© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. Con licencia de Nintendo. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.


**SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL**

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.

 El símbolo **WEEE** (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.

 La marca **CE** es una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

 **UKCA** (La marca de evaluación de conformidad del Reino Unido) es una declaración del fabricante de que el producto cumple con la normativa del Reino Unido en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

 La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EE. UU., declara que el mando inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

**ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE**

**Rango de frecuencia:** 2,4 – 2,4835 GHz

**P. I. R. E. máx.:** < 10 dBm

## DEUTSCH

**INHALT**

- Erweiterter kabelloser Controller für Nintendo Switch™
- AA-Batterien (2)
- Bedienungsanleitung

**AUF SYSTEMAKTUALISIERUNG PRÜFEN**

Für die Nutzung von kabellosen PowerA-Controllern wird die Nintendo Switch Systemaktualisierung Version 6.0.1 oder höher benötigt.

- Verbinden Sie Ihren Nintendo Switch mit dem Internet
- Im Normalfall werden Systemaktualisierungen automatisch heruntergeladen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht.
- Wählen Sie im Home-Menü Systemeinstellungen aus, und scrollen Sie dann bis zu System nach unten, um die Version der Systemaktualisierung festzustellen und automatisch auf Systemaktualisierungen zu prüfen.

Für weitere Hilfe suchen Sie nach Systemaktualisierung auf der Support-Website von Nintendo.

**BATTERIEN EINLEGEN**

- Öffnen Sie die Batteriefachklappe und legen Sie zwei AA-Alkalibatterien ein
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch-Konsole eingeschaltet ist.

**KABELLOSE KOPPLUNG**

Wählen Sie im Home-Menü Controller, dann Griffweise/

Reihenfolge ändern. Halten Sie, während der folgende Bildschirm angezeigt wird, die SYNC-Taste für mindestens eine Sekunde lang an dem Controller gedrückt, den Sie verbinden wollen.

Wenn der Controller einmal verbunden wurde, verbindet er sich beim nächsten Mal automatisch.

**HINWEISE ZU DEN LED-ANZEIGEN**

An diesem Controller gibt es drei LED-Positionen: Oben, vorne und unten.

- Die obere LED-Leuchte in der Nähe des USB-Ports blinkt rot, wenn die interne Batterie fast leer ist. Laden Sie den Controller mit dem USB-Kabel auf, wenn die LED-Anzeige blinkt, um ein ununterbrochenes Gaming zu gewährleisten. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED konstant rot. Sie schaltet sich aus, sobald der Ladevorgang beendet ist.
- Die vordere LED (zwischen rechtem Stick und „Steuerkreuz“) blinkt während der Programmierung der Tasten für erweiterte Spielfunktionen. (Siehe unten)
- Die vier LEDs an der Unterseite zeigen, dass der Controller eingeschaltet ist, sie geben die Spielnummern 1 bis 8 an und werden während des kabellosen Kopplungsvorgangs von links nach rechts weitergeschaltet.

**TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN NEU BELEGEN**

- Drücken Sie die Programmtaste an der Unterseite des Controllers. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt und signalisiert damit, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
- Drücken Sie 1 der folgenden Tasten (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/ Steuerkreuz), um eine Neubelegung ausführen. Drücken Sie anschließend die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf, zu blinken. Dies zeigt an, dass die Taste für erweiterte Spielfunktionen festgelegt wurde.
- Wiederholen Sie dies für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

**HINWEIS:** Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach der Trennung vom Netz im Speicher.

**TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN NEU PROGRAMMIEREN ODER ZURÜCKSETZEN**

- Eine Wiederholung der drei oben beschriebenen Schritte ersetzt die vorherige Tastenbelegung mit einer neuen.
- Halten Sie die Programmtaste für fünf Sekunden gedrückt, um alle Tastenbelegungen zu löschen.

**FEHLERBEHEBUNG**

**F1. Mein kabelloser Controller koppelt sich nicht.**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig geladet und nicht leer, benutzt oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie dem oben beschriebenen Kopplungsprozess folgen.
- Entnehmen und ersetzen Sie die Alkalibatterien, um dem kabellosen Controller zurückzusetzen.

**WARNHINWEIS - ALKALIBATTERIE**

Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie Ihr Gerät für längere Zeiträume lagern. Entnehmen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind. Entnehmen Sie alte, schwache oder verbrauchte Batterien sofort und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß lokalen und nationalen/regionalen Entsorgungsvorschriften. Lädt eine Batterie aus, entnehmen Sie alle Batterien mit Vorsicht, um zu vermeiden, dass die ausgelaufene Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren Händen oder Ihrer Kleidung kommt. Spülen Sie die Haut unverzüglich mit Wasser ab. Bevor Sie neue Batterien einlegen, reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

**WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG**

Längeres Videospielein kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15

Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.

- Wenn während des