

## 2年間の国内正規品限定保証

POWERAアクセサリの保証の詳細やサポートについては、保証規定をご参照ください。

### パッケージ内容

フュージョン・プロ3有線コントローラー  
USB-Cケーブル (3M)  
トールスティック (凹型凸型各1個付属)  
収納ケース/ユーザーガイド



# FUSION™

BY

PowerA™

## FUSION PRO 3 XBOX用 有線コントローラー

日本語ユーザーマニュアル


前面



背面




## アナログスティックの交換



## スティックを入れ替え




## アドバンスドゲーミングボタンを割り当てる



注: 残りのアドバンスドゲーミングボタンについても同じ作業を繰り返します。アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、接続を解除した後もメモリに保存されています。

## アドバンスドゲーミングボタンのリセット



## 3段階トリガーロックの調整



## 設定

1. USBケーブルをXbox本体のUSBポートと、コントローラーのポートに接続します。コントローラーのXboxボタンを長押しして、電源を [オン] にします。コントローラーが接続されるとコントローラー本体の電源/プログラムLEDが点灯します。
2. プレイヤーとコントローラの割り当てについてはXboxのユーザーマニュアルをご参照ください

## シェアボタンの使用

シェアボタンに関連する機能の詳細については、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

## ヘッドセットダイヤルの使用

ヘッドセットをコントローラーの3.5mmオーディオジャックに接続すると、ダイヤルがアクティブになります。ダイヤルが赤色の状態は、音声入力がミュートされていることを示します。ダイヤルを押すことで、ミュート/ミュート解除します。音量を調整する場合は、左または右にタップして段階的に調整するか、左または右に長押しして音量を最大または最小に調整します。

注: Xboxの[設定]内のオーディオコントロールが最も優先され、次にヘッドセットダイヤルが優先され、最後にヘッドセットのオーディオまたはミュートコントロールが使用されます。

## トラブルシューティング

最新のFAQについては、[https://accobrand.co.jp/faq/brand\\_list/powera/](https://accobrand.co.jp/faq/brand_list/powera/)をご参照ください

Q: コントローラーが Xboxに接続されません。

A: Xbox本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。

Q: アドバンスドゲーミングボタンが正しく機能していない。

A: 再度、「アドバンスドゲーミングボタンを割り当てる」をご確認ください。

その他のトラブルシューティングについては、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

## プレイ中の警告

ビデオゲームのプレイで、筋肉、関節、皮膚、目を傷つけることがあります。腱炎、手根管症候群、皮膚刺激、目の疲れなどの問題を防ぐには、次の指示に従ってください。

・長時間のプレイは避けましょう。

- ・必要があると思われる場合でも、1時間毎に10~15分程の休憩をとりましょう。保護者の方はお子さんが適度なプレイをされるように監視してください。
- ・プレイ中に手、手首、腕、目の疲れや痛み、うずき、しびれ、焼けるような刺激や凝りなどの症状を感じた場合は、プレイを停止し、プレイを再開するまでに数時間の休憩をとりましょう。
- ・プレイ中または後に上記の症状やその他の不快感が続く場合は、プレイを停止し、医師の診断を受けてください。

## 製造元

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047  
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA

## 連絡先/サポート

PowerA純正アクセサリーのサポートについては、PowerA.com/Supportをご覧ください。

## 保証について

2年間の国内正規品限定保証

© 2023 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerAおよびPowerAロゴは、ACCO Brandsの商標です。Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11は、Microsoft group of companiesの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 地域適合性マーク

詳細は、各シンボル名でウェブ検索してください。

デバイスとバッテリーを適切な方法で廃棄することで、廃棄機器の不適切な処理によって引き起こされる可能性のある環境および公衆衛生の危険を回避することができます。材料のリサイクルは、天然資源の保護に貢献します。

## EU & UK適合のための無線仕様

2.4G FREQUENCY RANGE: 2412MHz - 2472MHz;  
5G WI-FI 周波数範囲：5180～5240MHz, 5260～5320MHz, 5500  
～5700MHz,  
5745～5825MHz;

BLE周波数帯域：2.4～2.4835GHz;  
出力電力：9.83dBm  
出力電力：11.48dBm  
出力電力: 5.83dBm  
このデバイスは、5150～5350MHzの周波数帯域を使用する場合の屋内使用に制限されています。

## 保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合には有償修理、または有償交換となります。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社  
www.accobrand.com.jp  
e-mail: jp.service@acco.com

