



PowerA™




**POWERA ADVANTAGE WIRED  
CONTROLLER WITH LUMECTRA  
+ RGB LED STRIP**

MANETTE FILAIRE POWERA  
ADVANTAGE AVEC LUMECTRA  
+ BANDE LED RGB

**USER MANUAL**

MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUAL DE USUARIO  
BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUALE PER L'USO  
MANUAL DO USUÁRIO



**VIEW BUTTON**  
BOUTON D'AFFICHAGE

**CONNECTION / PROGRAM LED**  
INDICATEUR DEL DE CONNEXION / PROGRAMME

**XBOX BUTTON**  
BOUTON XBOX

**MENU BUTTON**  
BOUTON DE MENU

**RB**  
**BG**

**LB**  
**BG**

**A/B/X/Y BUTTONS**  
BOUTONS A/B/X/Y

**LSB**  
**SAG**

**RSB**  
**SAD**

**DIRECTIONAL PAD**  
PAVÉ DIRECTIONNELLE

**SHARE BUTTON**  
BOUTON DE PARTAGE



**RIGHT TRIGGER**  
GÂCHETTE DROITE


**LEFT TRIGGER**  
GÂCHETTE GAUCHE

**TRIGGER LOCK RIGHT**  
VERROU DE GÂCHETTE DROITE

**TRIGGER LOCK LEFT**  
VERROU DE GÂCHETTE GAUCHE

**AGB-R**  
BJA-D

**AGB-L**  
BJA-G



**PROGRAM BUTTON**  
BOUTON DE PROGRAMME

**INT LED**  
DEL INT

**EXT LED**  
DEL EXT

## SETUP

- Connect the 10 ft. USB cable by plugging it into any available USB port on your Xbox console.
- Connect the other end to the USB-C port on your PowerA Advantage Wired Controller with Lumetra.
- Hold down the Xbox Button until your console powers "ON". The controller's Connection / Program LED will illuminate to indicate your controller is connected.

## INTERNAL LEDS - PROGRAM FUNCTION

The controller has 4 separate lighted Lumetra Zones that you can customize:



1. To enter LED Program Mode on the controller, hold the INT LED button on the back of the controller for 2-3 seconds. The Program / Connection LED will blink slowly while the controller is in LED Program Mode.



2. The current programmable Zone will flash 3 times. To toggle through the 4 Zones, press "Right" on the D-Pad. (Zone One is the default starting zone.)

3. Select one of the A/B/X/Y buttons to choose your color: green, red, blue, or yellow.
4. Next, continue pressing the selected A/B/X/Y button to toggle through 6 shades of that color.
5. Press "Left" on the D-Pad to program the zone's light effect: "Solid", "Breathing", or "Cycle".
6. Press "UP" and "DOWN" on the D-Pad to adjust that zone's brightness level.

7. In program mode, press "INT LED" once to turn off the current zone independently of the other zones. If the current zone is set to "off", press "INT LED" once to turn the zone back on. NOTE: Outside of program mode, pressing "INT LED" once will turn all LEDs on or off.
8. Press the "View" button to toggle through multiple speed settings for the current zone. Press the Menu button to toggle through multiple speed settings for all 4 zones simultaneously. NOTE: This feature is only available in "Breathing" and "Cycle" modes.
9. While in program mode, press LB to sync all zones to the same lighting mode and toggle all zones through the 3 lighting modes simultaneously; press RB to sync all zones to the same color and toggle all zones through the 24 colors and shades simultaneously.
10. While in program mode, press LT to decrease the brightness of all zones simultaneously; press RT to increase the brightness of all zones simultaneously.
11. While in program mode, hold "INT LED" for 2-3 seconds to save any changes made to light settings. All 4 LED zones will flash 3 times to indicate the controller is now out of LED program mode. NOTE: The controller will store the 2 most recently saved LED light settings.
12. Outside program mode, double press "INT LED" quickly to toggle between the 2 most recently saved light settings.
13. Outside program mode, press "INT LED" once to turn all LEDs on or off. The LEDs will display the most recently used selection of saved settings.

## SETTING TRIGGER DEPTH

- Adjust the trigger pull depth by sliding the trigger lock under each trigger to the left or right.
- The pull depth of each trigger can be set independently.

## TRIGGER LOCK ADJUSTMENT



## ASSIGNING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the Program Button down for 2-3 seconds. The Connection / Program LED will slowly flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press one of the following buttons (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/+ Control Pad) you wish to assign to an Advanced Gaming Button. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to perform that function. The Connection / Program LED will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.



3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

## RESETTING ADVANCED GAMING BUTTONS


1. Hold the Program Button down for 2-3 seconds. The Connection / Program LED will slowly flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press either AGL or AGR to individually reset each button or hold down the Program Button for 5 seconds to reset both simultaneously.

## USING THE SHARE BUTTON

Refer to Xbox documentation for details on functions and features related to the Share button.

## EXTERNAL LEDS - PROGRAM FUNCTION

1. To enter EXTERNAL LED Program Mode on the controller, hold the EXT LED button on the back of the controller for 2-3 seconds. The Program / Connection LED will blink slowly while the controller is in EXTERNAL LED Program Mode.



2. The LED strip will flash 3 times in GREEN color to indicate you are in EXTERNAL LED program mode and are ready to change LED colors using the controller. The controller will also continuously flash GREEN while in EXTERNAL LED program mode.

NOTE: While in EXTERNAL LED program mode, your controls to the console will not function. This is to allow you to press buttons without causing any movement or actions on the game or console dashboard. The controller sends commands to the LED strip via the IR sensor on the LED strip. You must point the controller directly at the sensor (line of sight) to enable the EXTERNAL commands to register and take effect on the LED strip.

### 3. COLOR SELECTION

Select one of the A/B/X/Y buttons to choose your color: green, red, blue, or yellow.

A. Next, continue pressing the selected A/B/X/Y button to toggle through 6 shades of that color.

B. Pressing and holding down any of the A/B/X/Y buttons will cycle through the 6 shades of that color until the button is released.

### 4. MODE SELECTION

Press the D-Pad Left to cycle through the LED modes on the strip:

A. SOLID - All lights will be steadily lit with a single color. No speed settings for this mode.

B. BREATHING - LED lights will slowly flash; pressing the VIEW button will change speed.

C. CYCLE - LED lights will cycle through all 24 available LED colors; pressing the VIEW button will change speed.

D. MUSIC SOLID - LED lights will turn on with each noise or sound played; LED colors will change with each sound as well.

E. MUSIC CYCLE - LED lights will flash in different colors each time a noise or sound is played.

### 5. BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Press "UP" or "DOWN" on the D-Pad to adjust brightness levels. There are 10 available brightness settings.

### 6. SYNC

The External LED strip can be synced to one of the 4 Lumectra LED zones on the controller.

Press the RB button on the controller to cycle through each zone. The zone being synced with the LED strip will flash, and the LED strip will display that zone's color.

### 7. EXIT EXTERNAL LED PROGRAM MODE

To exit Program Mode, hold the EXT LED button for 2-3 seconds. All 4 LED Controller Zones and LED Strip will flash 3 times to indicate the LED strip is now out of LED Program Mode.

### 8. LED STRIP ON/OFF

Outside Program Mode, press EXT LED once to turn the LED strip on or off.



## INT/EXT LED BUTTON MAPPING: FRONT

**INT LED** VIEW: Speed setting for selected zone

**EXT LED** VIEW: Speed setting

**INT LED** VUE : Réglage de la vitesse pour la zone sélectionnée

**EXT LED** VUE : Réglage de la vitesse

**INT LED** MENU: Speed setting all zones

**EXT LED** MENU: Speed setting for selected zone

**INT LED** MENU : Réglage de la vitesse toutes les zones

**EXT LED** MENU : Réglage de la vitesse pour la zone sélectionnée

**INT LED** LB: Adjust all zone modes

**EXT LED** LB: Speed setting for selected zone

**INT LED** BG : Régler tous les modes de zone

**EXT LED** BG : Réglage de la vitesse pour la zone sélectionnée

**INT LED** RB: Adjust all zone colors

**EXT LED** RB: Sync to zone color

**INT LED** BD : Ajuster les couleurs de toutes les zones

**EXT LED** BD : Synchroniser avec la couleur de la zone

LSB: N/A

SAG : S.O.

### DIRECTIONAL PAD

LEFT: Select mode

RIGHT: Select zone

UP: Turn up RGB LED brightness

DOWN: Turn down RGB LED brightness

### PAVÉ DIRECTIONNELLE

GAUCHE : Mode de sélection

DROITE : Sélectionner une zone

HAUT : Augmenter la luminosité des DEL RGB

BAS : Baissez la luminosité des DEL RGB

SHARE BUTTON: N/A  
BOUTON DE PARTAGE : S.O.

RSB: N/A  
SAD : S.O.

### A/B/X/Y BUTTONS

Y: Yellows X: Blues

B: Reds A: Greens

### BOUTONS A/B/X/Y

Y : Jaunes X : Bleues

B : Rouges A : Verts



## INT/EXT LED BUTTON MAPPING: BACK

**INT LED** RT: Increase brightness

**EXT LED** RT: N/A

**INT LED** GD : Augmenter la luminosité

**EXT LED** GD : S.O.

**INT LED** LT: Decrease brightness


**EXT LED** LT: N/A

**INT LED** GG : Diminuer la luminosité

**EXT LED** GG : S.O.

TRIGGER LOCK RIGHT: N/A  
VERROUILLAGE DE  
GÂCHETTE DROITE : S.O.

TRIGGER LOCK LEFT: N/A  
VERROUILLAGE DE  
GÂCHETTE GAUCHE : S.O.





## RGB LED STRIP SETUP

1. Peel back blue tape adhesive backing.



2. Press the LED strip firmly against surface when applying to ensure the tape adhesive sets.  
NOTE: Any dust or dirt should be wiped clean off desired surface before applying for best hold.



3. Plug the USB cable end of the inline control box to an available powered USB port. This can be used on the back of a TV as shown in the illustration below:

### BACK OF TV



### INLINE CONTROL BOX



## IR SENSOR



The IR sensor must be visible from wherever the controller will be used to control the LED strip. The controller must be pointed at the IR sensor to control the LED strip.

## INLINE CONTROL FEATURES

### 1. MODE SELECTION

Each press of this button will change the LED mode on the strip:

- A. SOLID – All lights will be steadily lit with a single color. No speed settings for this mode.
- B. BREATHING – LED lights will slowly flash; pressing the View button will change speed.
- C. CYCLE – LED lights will cycle through all 24 available LED colors; pressing the VIEW button will change speed.
- D. MUSIC SOLID – LED lights will turn on with each noise or sound played; LED colors will change with each sound as well.
- E. MUSIC CYCLE – LED lights will flash in different colors each time a noise or sound is played.

### 2. COLOR SELECTION

Each press of this button will cycle through 24 different LED colors.

### 3. POWER ON/OFF

This will turn on or off the LED strip lights.

**NOTE:** This controller is compatible with the included 4ft LED strip, or the PowerA Lumectra 18ft LED strip (sold separately). Other LED strips not manufactured by PowerA will have limited to no compatibility. Please click link here to follow instructions on external LED controls using the Xbox Lumectra Wired controller: [18-ft. LED Strip User Manual](#)

## TROUBLESHOOTING

For latest FAQs, visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

### Q: Controller will not connect to Xbox console?

A: Confirm your Xbox console is powered "ON".

A: Confirm your TV is set to the proper Video Input and that you can see the Xbox console interface on your TV screen.

A: Confirm cable is properly connected to your Xbox console.

A: Confirm cable is properly connected to your PowerA Wired Controller.

### Q: Controller is connected but has no function?

A: Confirm you are using the Player #1 controller. For more troubleshooting refer to your Xbox console User Manual.

### Q: LED strip will not turn on?

A: Make sure you have plugged in the USB cable to a powered source.

A: Press the "ON/OFF" button on the inline control box.

### Q: The External LED strip will not change colors?

A: Make sure there is power to the unit, and that it is turned "ON".

A: Enable EXT LED programming mode by pressing and holding the EXT LED button on the back of the controller until both the controller LEDs and LED strip lights flash GREEN.

### Q: Music mode is not reacting?

A: Make sure the volume is loud enough on your TV or speaker.

A: Enable one of the Music modes by pressing the MODE button on the inline control box, or by pressing D-Pad LEFT on the controller while in EXT LED program mode.

### Q: One of the LED zones will not illuminate.

A: When in INT LED program mode press the INT LED button once to turn ON/OFF the selected zone. Also make sure you have not turned down the brightness in the selected zone.

## WARNING: READ BEFORE PLAYING

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or while playing video games, may induce an epileptic seizure in these individuals. Certain conditions may induce previously undetected epileptic symptoms even in persons who

have no history for prior seizures of epilepsy. If you, or anyone in your family, have an epileptic condition, consult your physician prior to playing. If you experience any of the following symptoms while playing a video game – dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement, or convulsions – IMMEDIATELY discontinue use and consult with your physician before resuming play.

## MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10- to 15-minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

## FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

## CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## MANUFACTURED FOR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com) | **MADE IN CHINA**

## CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](https://www.PowerA.com/Support).

## WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com/Support](https://www.PowerA.com/Support) for details.

## WARRANTY AGAINST DEFECTS, AUSTRALIA & NEW ZEALAND CUSTOMERS

This product is provided with a 2-year warranty against defects in manufacturing or materials from the date of purchase. ACCO Brands will either repair or replace a faulty or defective product subject to the conditions of this warranty. Claims under this warranty must be made to the place of purchase within the warranty period with proof of purchase by the original purchaser only. Expenses associated with a warranty claim are the responsibility of the consumer. Conditions of this warranty are on our website:

[PowerA.com/warranty-ANZ](https://www.PowerA.com/warranty-ANZ)

This warranty is provided in addition to other rights or remedies available to you under the law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## DISTRIBUTOR CONTACT DETAILS

### AUSTRALIAN CUSTOMERS:

ACCO Brands Australia Pty Ltd

Locked Bag 50, Blacktown BC, NSW 2148

Phone: 1300 278 546 | Email: [consumer.support@powera.com](mailto:consumer.support@powera.com)

### NEW ZEALAND CUSTOMERS:

ACCO Brands New Zealand Limited

PO Box 11-677, Ellerslie, Auckland 1542

Phone: 0800 800 526 | Email: [consumer.support@powera.com](mailto:consumer.support@powera.com)

## ADDITIONAL LEGAL

© 2023 ACCO Brands. All Rights Reserved. Lumetra, PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

## REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



**Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE):** Electrical and electronic devices and batteries contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device and the battery must not be treated as household waste and must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment and batteries. By disposing of the device and the battery in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.



The **CE** (Conformité Européene aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

## FRANÇAIS INSTALLATION

- Connectez le câble USB de 10 pieds en le branchant sur n'importe quel port USB disponible de votre console Xbox.
- Connectez l'autre extrémité au port USB-C de votre manette filaire PowerA Advantage avec Lumectra.
- Maintenez le bouton Xbox enfoncé jusqu'à ce que votre console s'allume. Le voyant Connexion/Programme de la manette s'allumera pour vous indiquer qu'elle est connectée.

### PROGRAMMATION DES LED INTERNES

La manette comporte quatre Lumectra Zones lumineuses distinctes que vous pouvez personnaliser :



1. Pour passer en mode programmation des LED de la manette, restez appuyé sur le bouton INT LED situé au dos de cette dernière pendant deux secondes. La LED « Programmation/Connexion » clignotera lentement lorsque la manette sera en mode programmation des LED.



2. La zone programmable actuelle clignotera trois fois. Pour basculer entre les quatre zones, appuyez sur la touche " Droite " du D-Pad. (La zone 1 est la zone de départ par défaut.)

3. Sélectionnez l'un des boutons A/B/X/Y pour choisir votre couleur : vert, rouge, bleu ou jaune.

4. Ensuite, continuez à appuyer sur le bouton A/B/X/Y sélectionné pour basculer entre les six nuances de cette couleur.
5. Appuyez sur la touche " Gauche " du D-Pad pour programmer l'effet lumineux de la zone : " Solid ", " Breathing " ou " Cycle ".
6. Appuyez sur les touches « HAUT » et « BAS » du D-Pad pour régler le niveau de luminosité de la zone.
7. En mode programmation, appuyez une fois sur « INT LED » pour éteindre la zone en cours, indépendamment des autres zones. Si la zone actuelle est réglée sur « off », appuyez une fois sur « INT LED » pour réactiver la zone. REMARQUE : En dehors du mode de programmation, il suffit d'appuyer une fois sur « INT LED » allumera pour allumer ou éteindre toutes les LED.
8. Appuyez sur le bouton « Afficher » pour passer d'un réglage de vitesse à l'autre pour la zone actuelle. Appuyez sur le bouton « Menu » pour basculer entre plusieurs réglages de vitesse pour les quatre zones, simultanément. REMARQUE : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les modes « Breathing » et « Cycle ».
9. En mode programmation, appuyez sur « LB » pour synchroniser toutes les zones sur le même mode d'éclairage et faire basculer toutes les zones sur les trois modes d'éclairage simultanément ; appuyez sur « RB » pour synchroniser toutes les zones sur la même couleur et faire basculer toutes les zones sur les 24 couleurs et nuances simultanément.
10. En mode programmation, appuyez sur « LT » pour diminuer la luminosité de toutes les zones simultanément ; appuyez sur « RT » pour augmenter la luminosité de toutes les zones simultanément.
11. En mode programmation, maintenez la « INT LED » enfoncé pendant deux secondes pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres d'éclairage. Les quatre zones LED clignoteront trois fois pour indiquer que la manette n'est plus en mode programmation de LED. REMARQUE : La manette mémorisera les deux réglages d'éclairage LED les plus récemment enregistrés.
12. En dehors du mode programmation, appuyez deux fois rapidement sur « INT LED » pour basculer entre les deux derniers réglages d'éclairage enregistrés.
13. En dehors du mode programmation, appuyez une fois sur « INT LED » pour allumer ou éteindre toutes les LED. Les LEDs afficheront la dernière sélection de paramètres sauvegardés une fois allumées.

## RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PRESSION


- Ajustez la profondeur de pression de la gâchette en faisant glisser le verrou de la gâchette sous chaque gâchette vers la gauche ou la droite.
- La profondeur de pression de chaque gâchette peut être réglée indépendamment.

## RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE



## AFFECTATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Maintenez le bouton d'affectation enfoncé pendant 2-3 secondes. L'indicateur LED de connexion/programme clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.



2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/pression sur le bouton gauche/pression sur le bouton droit/pavé de contrôle +) pour le paramétrer comme bouton de jeu programmable. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (AGR ou AGL) auquel vous voulez affecter la fonction. L'indicateur LED de connexion/programme cesse de clignoter pour indiquer que le bouton de jeu programmable a été con.



3. Recommencez pour le bouton d'action avancée restant.  
REMARQUE: Les affectations des boutons d'action avancée resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

## RÉINITIALISATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Maintenez le bouton d'affectation enfoncé pendant 2-3 secondes. L'indicateur LED de connexion/programme clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur AGL ou AGR pour réinitialiser individuellement chaque bouton ou maintenez enfoncé le bouton Programme pendant 5 secondes pour réinitialiser les deux simultanément.

## UTILISATION DU BOUTON PARTAGER

Reportez-vous à la documentation Xbox pour plus de détails sur les fonctions et les fonctionnalités liées au bouton Partager.

## PROGRAMMATION DES LED EXTERNES

1. Pour passer en mode programmation des LED externes de la manette, restez appuyé sur le bouton « EXT LED » situé au dos de cette dernière pendant deux secondes. La LED « Programmation/Connexion » clignotera lentement lorsque la manette en mode programmation des LED externes.



2. La bande LED clignotera trois fois en VERT pour indiquer que vous êtes en mode programmation des LED EXTERNES et que vous êtes prêt à changer la couleur des LED à l'aide de la manette. La manette clignotera également en VERT de façon continue tant qu'elle sera en mode programmation des LED externes.

REMARQUE : Lorsque vous êtes en mode programmation des LED externes, les commandes de la console ne fonctionnent pas. Cela vous permet d'appuyer sur des boutons sans provoquer de mouvement ou d'action sur le tableau de bord du jeu ou de la console. La manette envoie des commandes à la bande LED via le capteur infrarouge de la bande LED. Vous devez pointer la manette directement vers le capteur (ligne de mire) pour que les commandes externes soient enregistrées et prennent effet sur la bande LED.

### 3. SÉLECTION DE COULEURS

Sélectionnez l'un des boutons A/B/X/Y pour choisir votre couleur : vert, rouge, bleu ou jaune.

A. Ensuite, continuez à appuyer sur le bouton A/B/X/Y sélectionné pour basculer entre les six nuances de cette couleur.

B. Appuyez et maintenez enfoncé l'un des boutons A/B/X/Y pour faire défiler les six nuances de cette couleur jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

### 4. SÉLECTION DU MODE

Appuyez sur le D-Pad « Gauche » pour faire défiler les modes LED sur la bande :

A. SOLIDE – Tous les voyants sont allumés en continu, avec une seule couleur. Aucun réglage de vitesse dans ce mode.

B. RESPIRATION – Les lumières LED clignent lentement ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.

C. CYCLE – Les lumières LED passeront d'une couleur à l'autre parmi les 24 disponibles ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.

D. SOLIDE MUSICAL – Les lumières LED s'allument à chaque bruit ou son joué ; les couleurs des LED changent également à chaque son.

E. CYCLE MUSICAL – Les voyants LED clignent de différentes couleurs à chaque fois qu'un bruit ou un son est joué.

### 5. RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Appuyez sur les touches " HAUT " ou " BAS " du D-Pad pour régler les niveaux de luminosité. Il y a 10 réglages de luminosité disponibles.

### 6. SYNCHRONISATION

La bande LED externe peut être synchronisée avec l'une des quatre zones LED Lumetra sur la manette. Appuyez sur le bouton « RB » de la manette pour faire défiler chaque zone. La zone synchronisée avec la bande LED clignotera et la bande LED affichera la couleur de cette zone.

### 7. QUITTER LE MODE DE PROGRAMMATION DES LED EXTERNES

Pour quitter le mode de programmation, maintenez le bouton « EXT LED » enfoncé pendant deux secondes. Les quatre zones LED de la manette et la bande LED clignoteront trois fois pour indiquer que la bande LED a quitté le mode de programmation des LED.

### 8. BANDE LED ON/OFF

En dehors du mode de programmation, appuyez une fois sur « EXT LED » pour allumer ou éteindre la bande LED.

## CONFIGURATION DE LA BANDE LED RVB

1. Décollez le support adhésif du ruban bleu.
2. Appuyez fermement la bande LED sur la surface pour vous assurer que l'adhésif adhère correctement. **REMARQUE :** toute poussière ou saleté doit être essuyée avant l'application pour une meilleure tenue.



3. Branchez l'extrémité du câble USB du boîtier de contrôle en ligne sur un port USB alimenté disponible. Il peut être utilisé à l'arrière d'un téléviseur comme indiqué sur l'illustration ci-dessous:

### ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR



### BOÎTIER DE CONTRÔLE EN LIGNE



## CAPTEUR INFRAROUGE



Le capteur IR doit être visible depuis l'endroit où la manette sera utilisée pour contrôler la bande LED. La manette doit être pointée vers le capteur infrarouge pour contrôler la bande LED.

## CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLE EN LIGNE

### 1. SÉLECTION DU MODE

Chaque pression sur ce bouton changera le mode LED sur la bande :

- A. SOLIDE – Tous les voyants sont allumés en continu, avec une seule couleur. Aucun réglage de vitesse dans ce mode.
- B. RESPIRATION – Les lumières LED clignent lentement ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.
- C. CYCLE – Les lumières LED passeront d'une couleur à l'autre parmi les 24 disponibles ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.
- D. SOLIDE MUSICAL – Les lumières LED s'allument à chaque bruit ou son joué ; les couleurs des LED changent également à chaque son.
- E. CYCLE MUSICAL – Les voyants LED clignent de différentes couleurs à chaque fois qu'un bruit ou un son est joué.

### 2. SÉLECTION DES COULEURS

Chaque pression sur ce bouton fera défiler 24 couleurs LED différentes.

### 3. MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)

Cela aura pour effet d'allumer ou d'éteindre les bandes lumineuses LED.

**REMARQUE :** Cette manette est compatible avec la bande LED de 4 pieds incluse ou la bande LED PowerA Lumetra de 18 pieds (vendue séparément). Les autres bandes LED non fabriquées par PowerA auront une compatibilité limitée voire nulle. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour suivre les instructions relatives aux contrôles externes des LED à l'aide de la manette filaire Xbox Lumetra :

[Manuel de l'utilisateur.](#)



## DÉPANNAGE

Pour consulter la FAQ, rendez-vous sur [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

### Q : La manette ne se connecte pas à la console Xbox ?

R : Vérifiez que votre console Xbox est allumée.

R : Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la chaîne vidéo appropriée et que vous pouvez voir l'interface de la console Xbox sur l'écran de votre téléviseur.

R : Assurez-vous que le câble est correctement connecté à votre console Xbox.

R : Vérifiez que le câble est bien raccordé à la manette filaire optimisée PowerA.

### Q : La manette est connectée mais ne fonctionne pas ?

R : Assurez-vous que vous utilisez la manette Joueur n°1.

### Q : La bande LED ne s'allume pas ?

R : Assurez-vous que vous avez branché le câble USB à une source d'alimentation.

A : Appuyez sur le bouton « ON/OFF » sur le boîtier de commande en ligne.

### Q : La bande LED externe ne change pas de couleur ?

R : Assurez-vous que l'appareil est sous tension et qu'il est allumé.

A : Activez le mode de programmation « EXT LED » en appuyant sur le bouton « EXT LED » situé à l'arrière de la manette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les LED de la manette et les lumières de la bande LED clignotent en VERT.

### Q : Le mode « Music » ne réagit pas ?

R : Assurez-vous que le volume est suffisamment fort sur votre téléviseur ou votre enceinte.

R : Activez l'un des modes « Music » en appuyant sur le bouton « MODE » du boîtier de commande en ligne ou en appuyant sur le D-Pad « GAUCHE » de la manette en mode programmation des LED externes.

### Q : Une des zones LED ne s'allume pas.

A : Sur le mode de programme « INT LED », appuyez une fois sur le bouton « INT LED » pour allumer ou éteindre la zone sélectionnée. Assurez-vous également que vous n'avez pas baissé la luminosité de la zone sélectionnée.

## AVERTISSEMENT : À LIRE AVANT DE JOUER

Une très faible proportion d'individus est susceptible d'être victime de crises d'épilepsie si elle se trouve exposée à certains types de stimuli lumineux ou de lumières clignotantes. L'exposition à ces stimuli au cours d'un jeu vidéo peut provoquer des crises d'épilepsie chez ces individus. Sous certaines conditions, même des personnes ne présentant aucun antécédent d'épilepsie peuvent être sujettes à des crises ou à des symptômes épileptiques. Si vous-même ou une personne de votre famille possédez des antécédents d'épilepsie, veuillez consulter un médecin avant de jouer. Si, au cours de votre session de jeu, vous ressentez des vertiges, des troubles de la vision, des spasmes musculaires ou oculaires, une perte de conscience, de la confusion ou des mouvements involontaires, arrêtez IMMÉDIATEMENT de jouer et consultez un médecin avant toute utilisation ultérieure.

## MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

## FABRIQUÉ POUR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com) | FABRIQUÉ EN CHINE

## CONTACT / ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

## GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) pour plus de détails.



## INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2023 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONAUX

Vous trouverez plus d'information sur chaque nom de symbole au moyen d'une recherche sur le Web.



**Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)**: Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil et la batterie ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être collectés séparément. Éliminez l'appareil dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'UE, au Royaume-Uni et dans tout autre pays européen disposant de systèmes de collecte dédiés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries. En vous éliminant l'appareil et la batterie de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques éventuels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient être causés par un traitement inadapté des déchets d'équipements. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**Conformité Européenne (CE)**: Une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

## CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## ESPAÑOL CONFIGURACIÓN

- Conecta los 3 m de cable USB a cualquier puerto USB disponible en la consola Xbox.
- Conecta el otro extremo al puerto USB-C del mando con cable PowerA Advantage con Lumetra.
- Mantén presionado el botón Xbox hasta que la consola se encienda. El led de conexión o programación del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.

### PROGRAMACIÓN DE LEDES INTERNOS

El mando tiene cuatro Lumetra Zones separadas que puedes personalizar :



1. Mantén presionado el botón «INT LED» de la parte posterior del mando durante dos segundos para entrar en el modo de programación de led del mando. El led de programación o conexión parpadeará lentamente mientras el mando está en el modo de programación de led.



2. La zona programable actual parpadeará tres veces. Presiona el botón «Derecho» de la cruceta para alternar entre las cuatro zonas. (La zona uno es la zona de inicio predeterminada).

3. Presiona uno de los botones A, B, X o Y para elegir el color: verde, rojo, azul o amarillo.
4. A continuación, sigue presionando el botón A, B, X o Y elegido para alternar entre los seis tonos de ese color.

5. Presiona el botón «Izquierdo» de la cruceta para programar el efecto de luz de la zona: «Sólido», «Respiración» o «Ciclo».
6. Presiona los botones «Arriba» y «Abajo» de la cruceta para ajustar el nivel de brillo de la zona.
7. En el modo de programación, presiona el botón «INT LED» una vez para apagar la zona actual independientemente de las demás zonas. Si la zona actual está apagada, presiona el botón «INT LED» una vez para volver a encender la zona. NOTA: se encenderán o apagarán todos los ledes al presionar el botón «INT LED» una vez fuera del modo de programación.
8. Presiona el botón «Ver» para alternar entre varios ajustes de velocidad para la zona actual. Presiona el botón «Menú» para alternar entre varios ajustes de velocidad para las cuatro zonas simultáneamente. NOTA: esta función solo está disponible en los modos «Respiración» y «Ciclo».
9. En el modo de programación, presiona el botón «LB» para sincronizar todas las zonas con el mismo modo de iluminación y alternar todas las zonas entre los tres modos de iluminación simultáneamente; presiona el botón «RB» para sincronizar todas las zonas con el mismo color y alternar todas las zonas entre los 24 colores y tonos simultáneamente.
10. En el modo de programación, presiona el botón «LT» para disminuir el brillo de todas las zonas simultáneamente; presiona el botón «RT» para aumentar el brillo de todas las zonas simultáneamente.
11. En el modo de programación, mantén presionado el botón «INT LED» durante dos segundos para guardar los cambios hechos en los ajustes de iluminación. Las cuatro zonas de led parpadearán tres veces para indicar que el mando ha salido del modo de programación de led. NOTA: el mando almacenará los dos últimos ajustes de iluminación led guardados.
12. En el modo de programación, mantén presionado el botón «INT LED» durante dos segundos para guardar los cambios hechos en los ajustes de iluminación. Las cuatro zonas de led parpadearán tres veces para indicar que el mando ha salido del modo de programación de led. NOTA: el mando almacenará los dos últimos ajustes de iluminación led guardados.
13. Fuera del modo de programación, presiona el botón «INT LED» una vez para encender o apagar todos los ledes. Los ledes mostrarán la última selección de ajustes guardados al encenderse.

## CONFIGURACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL DISPARADOR


- Ajusta la profundidad de tracción del disparador deslizando el seguro del disparador debajo de cada disparador hacia la izquierda o hacia la derecha.
- La profundidad de tracción de cada disparador se puede configurar de forma independiente.

## AJUSTE DE BLOQUEO DEL GATILLO



## ASIGNACIÓN DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO

1. Mantén pulsado el botón de asignación durante 2-3 segundos. El LED de conexión/programación parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.



2. Pulsa uno de los siguientes botones (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/gatillo izquierdo/gatillo derecho/cruceta de dirección) para asignarlo a un control avanzado de juego. Luego pulsa los botones de control avanzado de juego (AGR o AGL) que deseas que realicen esa función. El LED de conexión/programación dejará de parpadear, indicando que se han con



3. Repite para el otro botón de juego avanzado.

## RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO


1. Mantén pulsado el botón de asignación durante 2-3 segundos. El LED de conexión/programación parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.
2. Pulsa AGL o AGR para restablecer por separado cada botón o mantén pulsado el botón de programación durante 5 segundos para restablecer ambos a la vez.

## USO EL BOTÓN COMPARTIR

Consulta la documentación de Xbox para obtener detalles sobre las funciones y características relacionadas con el botón Compartir.

## PROGRAMACIÓN DE LEDES EXTERNOS

1. Mantén presionado el botón «EXT LED» de la parte posterior del mando durante dos segundos para entrar en el modo de programación de led externo del mando. El led de programación o conexión parpadeará lentamente mientras el mando está en el modo de programación de led externo.



2. La tira de led parpadeará tres veces en color verde para indicar que estás en el modo de programación de led externo y puedes cambiar los colores de los ledes con el mando. El mando

también parpadeará continuamente en verde mientras esté en el modo de programación de led externo.

NOTA: los comandos a la consola no funcionarán en el modo de programación de led externo. Esto te permitirá presionar botones sin causar ningún movimiento o acción en el panel del juego o la consola. El mando envía comandos a la tira de led a través del sensor IR en la tira de led. Tienes que apuntar el mando directamente al sensor (línea de visión) para que los comandos externos se registren y surtan efecto en la tira de led.

### 3. SELECCIÓN DE COLOR

Presiona uno de los botones A, B, X o Y para elegir el color: verde, rojo, azul o amarillo.

A. Continuación, sigue presionando el botón A, B, X o Y elegido para alternar entre los seis tonos de ese color.

B. Al mantener presionado cualquiera de los botones A, B, X o Y, se alternarán los seis tonos de ese color hasta que se suelte el botón.

### 4. SELECCIÓN DE MODO

Presiona el botón «Izquierdo» de la cruceta para alternar entre los modos de led de la tira:

A. FIJO – Todas las luces estarán encendidas constantemente en un solo color. No hay ajustes de velocidad para este modo.

B. RESPIRACIÓN: la iluminación led parpadeará lentamente; se cambiará la velocidad al presionar el botón «Ver».

C. CICLO: la iluminación led alternará entre los 24 colores de led disponibles; se cambiará la velocidad al presionar el botón «Ver».

D. SÓLIDO DE MÚSICA: la iluminación led se encenderá con cada ruido o sonido que se reproduzca; los colores de los ledes también cambiarán con cada sonido.

E. CICLO DE MÚSICA: la iluminación led parpadeará en diferentes colores cada vez que se reproduzca un ruido o sonido.

### 5. AJUSTE DE BRILLO

Presiona el botón «Arriba» o «Abajo» de la cruceta para ajustar los niveles de brillo. Hay diez ajustes de brillo disponibles.

### 6. SINCRONIZACIÓN

La tira de led externa se puede sincronizar con una de las cuatro Lumectra Zonas del mando. Presiona el botón «RB» del mando para alternar entre cada zona. La zona que se sincroniza con la tira de led parpadeará y la tira de led mostrará el color de esa zona.

### 7. SALIR DEL MODO DE PROGRAMACIÓN DE LED EXTERNO

Mantén presionado el botón «EXT LED» durante dos segundos para salir del modo de programación. Las cuatro zonas de LED del mando y la tira de led parpadearán tres veces para indicar que la tira de led ha salido del modo de programación de led.

### 8. ENCENDER O APAGAR LA TIRA DE LED

Fuera del modo de programación, presiona el botón «EXT LED» una vez para encender o apagar la tira de led.

## CONFIGURACIÓN DE LA TIRA DE LED RGB

1. Despega la cinta adhesiva azul del dorso.

2. Presiona la tira de led firmemente contra la superficie al aplicarla para asegurarte de que el adhesivo de la cinta se fije.



NOTA: se debe limpiar cualquier polvo o suciedad de la superficie deseada antes de aplicar para lograr una mejor fijación.

3. Conecta el extremo del cable USB de la caja de control integrada a un puerto USB con alimentación disponible. Se puede utilizar en la parte posterior de un televisor, como se muestra en la siguiente ilustración:

PARTE POSTERIOR DEL TELEVISOR



## CAJA DE CONTROL INTEGRADA



## SENSOR IR



El sensor IR tiene que ser visible desde cualquier lugar donde se utilice el mando para controlar la tira de led. El mando tiene que apuntar al sensor IR para controlar la tira de led.

## FUNCIONES INTEGRADAS DE CONTROL

### 1. SELECCIÓN DE MODO

Cambiará el modo de led de la tira cada vez que se presione este botón :

- A. FIJO: Todas las luces estarán encendidas constantemente en un solo color. No hay ajustes de velocidad para este modo.
- B. RESPIRACIÓN: Les lumières LED clignotent lentement ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.
- C. CICLO: Les lumières LED passeront d'une couleur à l'autre parmi les 24 disponibles ; une pression sur le bouton « VIEW » permet de changer de vitesse.
- D. SÓLIDO DE MÚSICA: Les lumières LED s'allument à chaque bruit ou son joué ; les couleurs des LED changent également à chaque son.
- E. CICLO DE MÚSICA: Les voyants LED clignotent de différentes couleurs à chaque fois qu'un bruit ou un son est joué.

### 2. SELECCIÓN DE COLOR

Alternará entre 24 colores de led diferentes cada vez que se presione este botón.

### 3. ENCENDIDO O APAGADO

Esto encenderá o apagará la tira de luces led.

**NOTA:** este mando es compatible con la tira de led de 1,2 m incluida o la tira de led PowerA Lumetra de 5,5 m (se vende por separado). Otras tiras de led no fabricadas por PowerA tendrán una compatibilidad limitada o nula. Haz clic en el enlace a continuación para seguir las instrucciones sobre los controles de led externos con el mando con cable Xbox Lumetra: [Manual de usuario](#).

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en [PowerA.com/Support](#).

### P: ¿El mando no se conecta a la consola Xbox?

- R: Comprueba que la consola Xbox está encendida.
- R: Comprueba que la TV está en el canal de video adecuado y que puedes ver la interfaz de la consola Xbox en la pantalla del televisor.
- R: Comprueba que el cable esté bien conectado a la consola Xbox.
- R: Comprueba que el cable esté bien conectado al mando de cable optimizado PowerA.

### P: ¿El mando está conectado pero no funciona?

- R: Comprueba que estés usando el mando del jugador n.º 1.

### P: ¿No se enciende la tira de led?

- R: Asegúrate de haber conectado el cable USB a una fuente de alimentación.
- R: Presiona el botón de encendido o apagado en la caja de control integrada.

### P: ¿No cambia de color la tira de led externa?

- R: Asegúrate de que la unidad esté conectada a la alimentación y encendida.
- R: Activa el modo de programación de led externo al mantener presionado el botón «EXT LED» de la parte posterior del mando hasta que los ledes del mando y la tira de luces led parpadeen en verde.

### P: ¿No reacciona el modo de música?

- R: Asegúrate de que el volumen del televisor o altavoz sea lo suficientemente alto.
- R: En el modo de programación de led externo, activa uno de los modos de música al presionar el botón «Modo» de la caja de control integrada o el botón «Izquierdo» de la cruceta del mando.

### **P: ¿No se ilumina una de las zonas de led?**

R: En el modo de programación, presiona el botón «INT LED» una vez para encender o apagar la zona seleccionada. También asegúrate de no haber bajado el brillo en la zona seleccionada.

### **AVISO: LEER ANTES DE JUGAR**

Un porcentaje muy pequeño de personas puede sufrir ataques epilépticos cuando se exponen a ciertos patrones de luz o a luces intermitentes. La exposición a ciertos patrones o al jugar videojuegos, pueden producir un ataque epiléptico en estos individuos. Ciertas condiciones pueden inducir síntomas epilépticos no detectados con anterioridad, incluso en personas que no tienen antecedentes de ataques de epilepsia. Si usted o alguien de su familia sufre de epilepsia, consulte a su médico antes de jugar. Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas mientras juega un videojuego: mareos, alteraciones en la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, desorientación, cualquier movimiento involuntario o convulsiones, interrumpa INMEDIATAMENTE su uso y consulte con su médico antes de volver a jugar.

### **ADVERTENCIA SOBRE LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS**

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

### **FABRICADO PARA**

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

**ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | HECHO EN CHINA**

### **CONTACTO/ASISTENCIA TÉCNICA**

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support).

### **GARANTÍA**

Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com/Support](https://PowerA.com/Support) para obtener más información.

### **INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL**

© 2023 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### **SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL**

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.



Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (**RAEE**): Los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Este símbolo indica que este aparato y la batería no deben tratarse como residuos domésticos y tienen que recogerse por separado. Desecha el dispositivo a través de un centro de recogida para el reciclaje de residuos provenientes de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la UE, el Reino Unido u otros países europeos que cuenten con sistemas de recogida independientes para baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando desechas el aparato o la batería de la manera adecuada, contribuyes a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podría causar el tratamiento inadecuado de los residuos de estos dispositivos. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.



Conformidad Europea (**CE**): Una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



## DEUTSCH EINRICHTEN

- Schließen Sie das 3 Meter lange USB-Kabel durch Einstecken in einen beliebigen USB-Port an Ihrer Xbox-Konsole an.
- Schließen Sie das andere Ende am USB-C-Port Ihres kabelgebundenen Controllers PowerA Advantage mit Lumectra an.
- Halten Sie den Xbox-Knopf gedrückt, bis sich Ihre Konsole einschaltet. Die Verbindungs- und Programmier-LED am Controller zeigt nun durch Leuchten an, dass Ihr Controller angeschlossen ist.

### INTERNE LEDS PROGRAMMIEREN

Der Controller verfügt über 4 getrennte beleuchtete Lumectra Zones, die Sie personalisieren können:



1. Um den LED-Programmiermodus des Controllers zu starten, halten Sie den Knopf „INT LED“ auf der Rückseite des Controllers 2-3 Sekunden lang gedrückt. Die Verbindungs- und Programmier-LED beginnt nun langsam zu blinken und der Controller ist im LED-Programmiermodus.
2. Die aktuell zur Programmierung bereitstehende Zone leuchtet nun 3 Mal auf. Drücken Sie „Rechts“ auf dem D-Pad, um durch die 4 Zonen zu wechseln. (Zone 1 ist als erste Zone voreingestellt.)



3. Wählen Sie einen der Knöpfe A, B, X und Y, um die gewünschte Farbe zu wählen: grün, rot, blau oder gelb.

4. Dann halten Sie den gewünschten Knopf (A, B, X oder Y) gedrückt, um durch 6 verschiedene Schattierungen für diese Farbe zu wechseln.
5. Drücken Sie „Links“ auf dem D-Pad, um den Lichteffect der Zone zu programmieren: dauerhaft, pulsierend oder zyklisch.
6. Drücken Sie „Hoch“ bzw. „Runter“ auf dem D-Pad, um die Helligkeit der Zone einzustellen.
7. Im Programmiermodus können Sie einmal auf „INT LED“ drücken, um die angewählte Zone unabhängig von den anderen auszuschalten. Wenn die angewählte Zone ausgeschaltet ist, können Sie einmal auf „INT LED“ drücken, um sie wieder einzuschalten. HINWEIS: Wenn Sie nicht im Programmiermodus sind, werden durch das Drücken von „INT LED“ alle LEDs ein- bzw. ausgeschaltet.
8. Drücken Sie auf den Knopf „VIEW“, um durch verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen für die angewählte Zone zu wechseln. Drücken Sie auf den Menüknopf, um durch verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen zu wechseln, die für alle 4 Zonen gleichzeitig gelten. HINWEIS: Diese Funktion ist nur für den pulsierenden und den zyklischen Modus verfügbar.
9. Wenn Sie im Programmiermodus auf „LB“ drücken, können Sie denselben Beleuchtungsmodus für alle Zonen einstellen und mit allen Zonen gleichzeitig durch die 3 Beleuchtungsmodi wechseln. Drücken Sie auf „RB“, um für alle Zonen dieselbe Farbe einzustellen und mit allen Zonen gleichzeitig durch die 24 Farben und Schattierungen zu wechseln.
10. Wenn Sie im Programmiermodus auf „LT“ drücken, können Sie die Helligkeit aller Zonen gleichzeitig verringern. Drücken Sie auf „RT“, um die Helligkeit aller Zonen gleichzeitig zu erhöhen.
11. Wenn Sie im Programmiermodus sind und „INT LED“ 2-3 Sekunden lang halten, werden alle Änderungen an den Beleuchtungseinstellungen gespeichert. Alle 4 LED-Zonen leuchten nun 3 Mal auf, um anzuzeigen, dass der Controller nicht mehr im LED-Programmiermodus ist. HINWEIS: Der Controller speichert die 2 zuletzt gespeicherten LED-Beleuchtungseinstellungen.
12. Außerhalb des Programmiermodus können Sie kurz auf „INT LED“ drücken, um direkt zwischen den 2 zuletzt gespeicherten Beleuchtungseinstellungen zu wechseln.
13. Außerhalb des Programmiermodus können Sie einmal auf „INT LED“ drücken, um alle LEDs ein- bzw. auszuschalten. Nach dem Einschalten ist die zuletzt gewählte gespeicherte Einstellung für die LEDs aktiv.



## EINSTELLEN DER ABZUGSTIEFE

- Stellen Sie die Abzugstiefe ein, indem Sie die Abzugssperre unter jedem Abzug nach links oder rechts schieben.
- Die Abzugstiefe jedes Abzugs kann unabhängig eingestellt werden.

## ANPASSUNG DER TRIGGERSPERRE




## BELEGUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halte die Programmtaste für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die Verbindungs-/Programm-LED blinkt langsam. Dies zeigt an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.



2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neuebelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die Verbindungs-/Programm-LED hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.



3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen. HINWEIS: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

## ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halte die Programmtaste für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die Verbindungs-/Programm-LED blinkt langsam. Dies zeigt an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
2. Drücke entweder AGL oder AGR, um jede Taste einzeln zurückzusetzen, oder halte die Programmtaste fünf Sekunden gedrückt, um beide gleichzeitig zurückzusetzen.

## VERWENDUNG DER FREIGABETASTE

Details zu Funktionen und Merkmalen der Freigabetaste finden Sie in der Xbox-Dokumentation.

## EXTERNE LEDS PROGRAMMIEREN

1. Um mit dem Controller den Programmiermodus für externe LEDs zu starten, halten Sie den Knopf „EXT LED“ auf der Rückseite 2-3 Sekunden lang gedrückt. Die Verbindungs- und Programmier-LED beginnt nun langsam zu blinken und der Controller ist im Programmiermodus für externe LEDs.





2. Der LED-Streifen blinkt nun 3 Mal grün, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus für externe LEDs aktiv ist und die LED-Farbe mit dem Controller geändert werden kann. Der Controller blinkt außerdem dauerhaft grün, während er sich im Programmiermodus für externe LEDs befindet.

**HINWEIS:** Im Programmiermodus für externe LEDs lässt sich die Konsole nicht mit den Bedienungselementen steuern. So können Sie Knöpfe drücken, ohne Bewegungen oder Aktionen im Spiel- oder Konsolendashboard auszulösen. Der Controller sendet dem LED-Streifen Befehle über dessen IR-Sensor. Sie müssen den Controller genau auf den Sensor ausrichten (freie Sichtlinie), damit die externen Befehle vom LED-Streifen empfangen und umgesetzt werden können.

### 3. FARBWahl

Wählen Sie einen der Knöpfe A, B, X und Y, um die gewünschte Farbe zu wählen: grün, rot, blau oder gelb.

A. Dann halten Sie den gewünschten Knopf (A, B, X oder Y) gedrückt, um durch 6 verschiedene Schattierungen für diese Farbe zu wechseln.

B. Durch Gedrückthalten von einem der Knöpfe A, B, X oder Y wechseln Sie so lange durch die 6 Schattierungen der jeweiligen Farbe, bis der Knopf losgelassen wird.

### 4. MODUSWahl

Drücken Sie auf „Links“ auf dem D-Pad, um durch die LED-Modi des Streifens zu wechseln:

A. **STABIL** – Alle Lichter leuchten konstant in einer einzigen Farbe. Keine Geschwindigkeitseinstellungen für diesen Modus.

B. **PULSIEREND** – die LEDs blinken langsam (auf „VIEW“ drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern).

C. **ZYKLISCH** – die LEDs wechseln durch alle 24 verfügbaren LED-Farben (auf „VIEW“ drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern).

D. **MUSIK DAUERHAFT** – die LEDs leuchten auf, wenn ein Geräusch zu hören ist, und wechseln mit jedem Geräusch die Farbe.

E. **MUSIK ZYKLISCH** – die LEDs leuchten in verschiedenen Farben, wenn ein Geräusch zu hören ist.

### 5. ANPASSUNG DER HELLIGKEIT

Drücken Sie „Hoch“ bzw. „Runter“ auf dem D-Pad, um die Helligkeit einzustellen. 10 Helligkeitsstufen sind verfügbar.

### 6. SYNCHRONISIERUNG

Der externe LED-Streifen kann mit einer der 4 Lumeetra-LED-Zonen am Controller synchronisiert werden. Drücken Sie den Knopf „RB“ am Controller, um durch die Zonen zu wechseln. Die Zone, die mit dem LED-Streifen synchronisiert wird, blinkt nun und der LED-Streifen zeigt ab jetzt dieselbe Farbe wie die Zone.

### 7. DEN PROGRAMMIERMODUS FÜR EXTERNE LEDs VERLASSEN

Halten Sie den Knopf „EXT LED“ 2 s lang gedrückt, um den Programmiermodus zu verlassen. Alle 4 LED-Zonen am Controller und der LED-Streifen leuchten nun 3 Mal auf, um anzuzeigen, dass der LED-Streifen nicht mehr im LED-Programmiermodus ist.

### 8. LED-STREIFEN EIN/AUS

Außerhalb des Programmiermodus können Sie einmal auf „EXT LED“ drücken, um den LED-Streifen ein- bzw. auszuschalten.

## EINRICHTUNG DES RGB-LED-STREIFENS

1. Ziehen Sie die blaue Folie vom Klebestreifen auf der Rückseite ab.



2. Drücken Sie den LED-Streifen fest an die Oberfläche an, damit der Klebestreifen sicher hält.

**HINWEIS:** Für den besten Halt sollten vor dem Ankleben Staub und Schmutz von der gewünschten Oberfläche abgewischt werden.



3. Stecken Sie den Anschluss des USB-Kabels der Inlinesteuerbox in einen freien USB-Port ein. Das ist auch auf der Rückseite eines Fernsehers möglich, wie die untenstehende Abbildung zeigt:

RÜCKSEITE  
FERNSEHER



INLINESTEUEBOX



IR-SENSOR



Um den LED-Streifen mit dem Controller bedienen zu können, muss eine freie Sichtlinie zum IR-Sensor bestehen. Der Controller muss auf den IR-Sensor gerichtet sein, um den LED-Streifen zu bedienen.

## INLINESTEUERFUNKTIONEN

### 1. MODUSWAHL

Bei jedem Druck auf diesen Knopf wechselt der LED-Modus des Streifens:

- A. STABIL – ALLE LICHTER LEUCHTEN KONSTANT IN EINER EINZIGEN FARBE. Keine Geschwindigkeitseinstellungen für diesen Modus.
- B. PULSIEREND – die LEDs blinken langsam (auf „VIEW“ drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern).
- C. ZYKLISCH – die LEDs wechseln durch alle 24 verfügbaren LED-Farben (auf „VIEW“ drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern).
- D. MUSIK DAUERHAFT – die LEDs leuchten auf, wenn ein Geräusch zu hören ist, und wechseln mit jedem Geräusch die Farbe.
- E. MUSIK ZYKLISCH – die LEDs leuchten in verschiedenen Farben, wenn ein Geräusch zu hören ist.

### 2. FARBWahl

Bei jedem Druck auf den Knopf wird zur nächsten von 24 verschiedenen LED-Farben gewechselt.

### 3. EIN-/AUS-SCHALTER

Hiermit werden die Lichter des LED-Streifens ein- und ausgeschaltet.

**HINWEIS:** Dieser Controller ist mit dem mitgelieferten 122 cm langen LED-Streifen und dem 549 cm langen LED-Streifen PowerA Lumetra (separat erhältlich) kompatibel. Andere LED-Streifen, die nicht von PowerA hergestellt wurden, sind nicht oder nur eingeschränkt kompatibel. Bitte klicken Sie auf diesen Link, um den Anweisungen zur Steuerung externer LEDs mit dem kabelgebundenen Xbox-Controller Lumetra zu folgen: [Benutzerhandbuch](#)

## FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

### F: Der Controller stellt keine Verbindung zur Xbox-Konsole her.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox-Konsole eingeschaltet ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen Videokanal eingestellt ist und Sie das Menü der Xbox-Konsole auf Ihrem Fernseher sehen können.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Xbox-Konsole angeschlossen ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an Ihren optimierten kabelgebundenen PowerA-Con

### F: Der LED-Streifen geht nicht an.

A: Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist.

A: Drücken Sie auf den Knopf „ON/OFF“ auf der Inlinesteuerbox.

### F: Der externe LED-Streifen wechselt die Farbe nicht.

A: Achten Sie darauf, dass das Gerät mit Strom versorgt und eingeschaltet ist.

A: Aktivieren Sie den Programmiermodus für externe LEDs, indem Sie den Knopf „EXT LED“ auf der Rückseite des Controllers gedrückt halten, bis sowohl die Controller-LEDs als auch die Lichter des LED-Streifens grün blinken.

### F: Der Musikmodus reagiert nicht.

A: Achten Sie darauf, dass die Lautstärke Ihres Fernsehers oder Lautsprechers hoch genug ist.

A: Aktivieren Sie einen der Musikmodi, indem Sie den Knopf „MODE“ auf der Inline-Steuerbox oder „Links“ auf dem D-Pad des Controllers drücken, während Sie sich im Programmiermodus für externe LEDs befinden.

### F: Eine der LED-Zonen leuchtet nicht.

A: Wenn Sie sich im Programmiermodus für interne LEDs befinden, können Sie den Knopf „INT LED“ einmal drücken, um die angewählte Zone ein- bzw. auszuschalten. Achten Sie auch darauf, dass die Helligkeit der angewählten Zone nicht zu niedrig eingestellt ist.

## WARNUNG: VOR DEM SPIELEN LESEN

Ein sehr geringer Prozentsatz von Personen kann durch die Einwirkung von bestimmten Lichtmustern oder Lichtblitzen epileptische Anfälle erleiden. Durch die Einwirkung bestimmter Muster oder beim Spielen von Videospielen kann bei diesen Personen ein epileptischer Anfall hervorgerufen werden. Bestimmte Umstände können zuvor unerkannte epileptische Symptome selbst bei Personen hervorrufen, die keine Vorgeschichte früherer Anfälle von Epilepsie haben.

Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie ein epileptisches Leiden haben, ziehen Sie vor dem Spielen Ihren Arzt zu Rate. Sollten Sie beim Spielen eines Videospieles jegliche der nachfolgenden Symptome aufweisen, beenden Sie die Verwendung SOFORT und ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, ehe Sie weiterspielen: Schwindelgefühl, Veränderung des Sehvermögens, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Orientierungslosigkeit, unwillkürliche Bewegungen jeglicher Art oder Krämpfe.

## WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.
- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## HERGESTELLT FÜR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.accobrands.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com) | IN CHINA HERGESTELLT

## KONTAKT/SUPPORT

Um Support für Ihr PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuchen Sie bitte [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

## GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

## ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2023 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere"-Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.

**Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten:** Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.



**1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG:** Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach §

14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optimierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.

Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:

**2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Vertreiber:** Vertreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln

stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln statt dessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

### a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushalt

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Vertreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeübertrager), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.
  - Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).
- Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: [https://www.gesetzeim-internet.de/elektrog\\_2015/anlage\\_1.html](https://www.gesetzeim-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html)

### b) Rückgabe bei Kauf eines Neugerätes und Abgabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im

Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Vertreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Vertreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6

- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, durch geeignete Rückgabe-möglichkeiten in zumut-barer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Ab-gabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.

Die Vertreiber müssen hierzu geeignete Rückgabe-möglichkeiten eingerichtet haben.

**3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:** Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einge-richteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten ab-geben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

**4. Hinweis zum Datenschutz:** Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teil-weise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

**5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungs-nummer:** Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807.



Das CE-Zeichen (Conformité Européene, d. h. Europäische Konformität) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den maßgeblichen europäischen Richtlinien und Vorschriften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.

## ITALIANO CONFIGURAZIONE

- Collega il cavo USB da 3 m, inserendolo in una porta libera sulla console Xbox
- Collega l'altra estremità alla porta USB-C del controller cablato PowerA Advantage con Lumetra.
- Tieni premuto il pulsante Xbox finché la console non si accende. Il LED di connessione/programmazione del controller si illuminerà per indicare che il controller è connesso.

### PROGRAMMAZIONE DEI LED INTERNI

Il controller ha 4 diverse Zone Lumetra illuminate personalizzabili:



1. Per accedere alla modalità di programmazione LED sul controller, tieni premuto il pulsante INT LED sul retro del controller per 2-3 secondi. Il LED di programmazione/connessione lampeggerà lentamente quando il controller è in modalità Programmazione LED.



2. La Zona attualmente programmabile lampeggerà 3 volte. Per passare da una zona all'altra, premi il pulsante destro sul D-Pad. (La Zona uno è predefinita come zona iniziale).

3. Seleziona uno dei pulsanti A/B/X/Y per scegliere il colore: verde, rosso, blu o giallo.
4. Poi continua a premere il pulsante A/B/X/Y selezionato per scegliere tra 6 sfumature dello stesso colore.

5. Premi il pulsante sinistro sul D-Pad per programmare l'effetto di luce della zona: "Solido", "Respiro" o "Ciclo".
6. Premi i tasti su e giù sul D-Pad per regolare il livello di luminosità della zona.
7. In modalità programmazione, premere una volta "INT LED" per spegnere la zona corrente indipendentemente dalle altre zone. Se la zona corrente è impostata su "off", premere "INT LED" una volta per riaccendere la zona. NOTA: al di fuori della modalità di programmazione, se si preme "INT LED" una volta, si accenderanno o spegneranno tutti i LED.
8. Premi il pulsante "Visualizza" per scegliere tra diverse impostazioni di velocità per la zona attuale. Premi il pulsante Menu per scegliere tra diverse impostazioni di velocità per tutte le 4 zone contemporaneamente. NOTA: questa funzione è disponibile solo per le modalità "Respiro" e "Ciclo".
9. In modalità programmazione, premi LB per sincronizzare tutte le zone sulla stessa modalità di illuminazione e alternare tra le 3 modalità di illuminazione contemporaneamente su tutte le zone; premi RB per sincronizzare tutte le zone sullo stesso colore e alternare tra tutti i 24 colori e sfumature contemporaneamente su tutte le zone.
10. In modalità programmazione, premere LT per diminuire contemporaneamente la luminosità di tutte le zone; premere RT per aumentare contemporaneamente la luminosità di tutte le zone.
11. In modalità programmazione, tieni premuto "INT LED" per 2-3 secondi per salvare eventuali modifiche apportate alle impostazioni di illuminazione. Tutte e 4 le zone LED lampeggeranno 3 volte per indicare che il controller è ora uscito dalla modalità di programmazione LED. NOTA: il controller memorizzerà le ultime 2 impostazioni LED salvate.
12. Al di fuori della modalità di programmazione, premere due volte rapidamente "INT LED" per alternare tra le ultime 2 impostazioni LED salvate.
13. Al di fuori della modalità di programmazione, premere una volta "INT LED" per accendere o spegnere tutti i LED. Quando accesi, i LED mostreranno l'ultima selezione utilizzata delle impostazioni salvate.

## IMPOSTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL GRILLETTO


- Regolare la profondità di trazione del grilletto facendo scorrere la sicura del grilletto sotto ogni grilletto a sinistra o a destra.
- La profondità di tiro di ciascun grilletto può essere impostata in modo indipendente.

## REGOLAZIONE DEL BLOCCO GRILLETTO



## PROGRAMMAZIONE DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2-3 secondi. Il LED di connessione/programmazione lampeggia lentamente, a indicare che il controller è in modalità programmazione.
2. Premi uno dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/+Control Pad) che desideri assegnare a un pulsante di gioco avanzato. Quindi, premi il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) che desideri che esegua tale funzione. Il LED di connessione/programmazione smetterà di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.



3. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: La programmazione dei pulsanti di gioco avanzato resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

## RESET DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2-3 secondi. Il LED di connessione/programmazione lampeggia lentamente, a indicare che il controller è in modalità programmazione.
2. Premere AGL o AGR per resettare individualmente ciascun pulsante o tenere premuto il pulsante di programmazione per 5 secondi per resettarli entrambi contemporaneamente.

## UTILIZZO DEL PULSANTE CONDIVIDI

Consultare la documentazione Xbox per i dettagli sulle funzioni e le caratteristiche del pulsante Condividi.

## PROGRAMMAZIONE LED ESTERNI

1. Per accedere alla modalità Programmazione LED ESTERNO sul controller, tieni premuto per 2-3 secondi il pulsante LED EXT sulla parte posteriore del controller. Quando il controller è in modalità Programmazione LED ESTERNO, il LED Programmazione/Connessione lampeggerà lentamente.





- La striscia LED lampeggerà 3 volte di colore VERDE per indicare che sei in modalità di programmazione LED ESTERNO e che è ora possibile cambiare i colori dei LED utilizzando il controller. Inoltre, il controller emetterà luce VERDE continua durante la modalità di programmazione del LED ESTERNO.

NOTA: in modalità programmazione LED ESTERNO, non potrai controllare la console. Questo per consentirti di premere i pulsanti senza causare movimenti o azioni nel gioco o nel dashboard della console. Il controller invia comandi alla striscia LED tramite il sensore IR sulla striscia LED. È necessario puntare il controller direttamente verso il sensore (con visuale ininterrotta) per fare in modo che i comandi ESTERNI vengano ricevuti e abbiano effetto sulla striscia LED.

### 3. SELEZIONE DEL COLORE

Premendo e tenendo premuto uno qualsiasi dei pulsanti A/B/X/Y si scorrerà tra le 6 sfumature di quel colore finché il pulsante non viene rilasciato.

A. Poi continua a premere il pulsante A/B/X/Y selezionato per scegliere tra 6 sfumature dello stesso colore.

B. Premendo e tenendo premuto uno qualsiasi dei pulsanti A/B/X/Y si scorrerà tra le 6 sfumature di quel colore finché il pulsante non viene rilasciato.

### 4. SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Premi il pulsante sinistro del D-Pad per scorrere tra le diverse modalità LED della striscia:

A. SOLIDO: Tutte le luci saranno accese in modo fisso in un unico colore. Nessuna impostazione di velocità per questa modalità.

B. RESPIRA: Le luci a LED lampeggiano lentamente; premendo il pulsante Visualizza, si cambia la velocità.

C. CICLO: Le luci LED passano in rassegna tutti i 24 colori LED disponibili; premendo il pulsante Visualizza, si modifica la velocità.

D. SOLIDO DI MUSICA: Le luci a LED si accendono a ogni rumore o suono riprodotto; anche i colori dei LED cambiano a ogni suono.

E. CICLO DI MUSICA - Le luci LED lampeggeranno a colori diversi ogni volta che viene riprodotto un rumore o un suono.

### 5. REGOLAZIONE LUMINOSITÀ

Premi "UP" o "Downs" sul D-Pad per regolare i livelli di luminosità. Sono disponibili 10 impostazioni di luminosità.

### 6. SINCRONIZZAZIONE

La striscia LED esterna può essere sincronizzata con una delle 4 zone LED Lumetra del controller. Premi il pulsante RB sul controller per scorrere tra ciascuna zona. La zona sincronizzata con la striscia LED lampeggerà e la striscia LED si illuminerà del colore di quella zona.

### 7. USCIRE DALLA MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE LED ESTERNO


Per uscire dalla modalità Programmazione, tieni premuto il pulsante LED EXT per 2-3 secondi. Tutte e 4 le zone del controller LED e la striscia LED lampeggeranno 3 volte per indicare che la striscia LED è ora uscita dalla modalità di programmazione.

### 8. ACCENDERE E SPEGNERE LA STRISCIA LED

Al di fuori della modalità Programmazione, premere EXT LED una volta per accendere o spegnere la striscia LED.

## CONFIGURAZIONE STRISCIA LED RGB

- Staccare il nastro adesivo blu sul lato posteriore.



- Premere saldamente la striscia LED sulla superficie, per assicurarsi che l'adesivo si fissi bene. NOTA: per una migliore tenuta, rimuovere polvere o sporco dalla superficie desiderata prima di fissare la striscia.





3. Collegare l'estremità del cavo USB della scatola di controllo in linea a una porta USB alimentata libera. È utilizzabile anche sul retro di un televisore come mostrato nell'illustrazione seguente:

RETRO DELLO  
SCHERMO



SCATOLA DI CONTROLLO IN LINEA



SENSORE IR



Il sensore IR deve essere visibile dalla posizione in cui il controller verrà utilizzato per controllare la striscia LED. Per controllare la striscia LED, il controller deve puntare verso il sensore IR.

## FUNZIONI DEL CONTROLLO IN LINEA

### 1. SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Ogni pressione di questo pulsante cambia la modalità LED sulla striscia:

- A. **SOLIDO** – Tutte le luci saranno accese in modo fisso in un unico colore. Nessuna impostazione di velocità per questa modalità.
- B. **RESPIRA**: Le luci a LED lampeggiano lentamente; premendo il pulsante Visualizza, si cambia la velocità.

C. **CICLO**: Le luci LED passano in rassegna tutti i 24 colori LED disponibili; premendo il pulsante Visualizza, si modifica la velocità.

D. **SOLIDO DI MUSICA**: Le luci a LED si accendono a ogni rumore o suono riprodotto; anche i colori dei LED cambiano a ogni suono.

E. **CICLO DI MUSICA** - Le luci LED lampeggeranno a colori diversi ogni volta che viene riprodotto un rumore o un suono.

### 2. SELEZIONE DEL COLORE

Ogni pressione di questo pulsante scorre ciclicamente tra i 24 diversi colori LED.

### 3. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Questo pulsante accenderà o spegnerà le strisce luminose a LED.

**NOTA:** Questo controller è compatibile con la striscia LED da 1,2 m inclusa e con la striscia LED PowerA Lumetra da 5,5 m (venduta separatamente). Altre strisce LED non prodotte da PowerA avranno compatibilità limitata o nulla. Clicca su questo collegamento per istruzioni sui controlli LED esterni utilizzando il controller cablato Xbox Lumetra: [Manuale d'uso](#).

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare il sito [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

### D: Il controller non si collega alla console Xbox.

R: Verificare che la console Xbox sia alimentata ("ON").

R: Verificare che il TV sia impostato sul canale video corretto e che l'interfaccia della console Xbox sia visibile sul TV.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla console Xbox.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente al controller cablato avanzato PowerA.

### D: Il controller è collegato ma non funziona

R: Verificare di utilizzare il controller del giocatore 1. Per ulteriori problemi consultare la Guida per l'utente della console Xbox.

### D: La striscia LED non si accende?

R: Verifica di aver collegato il cavo USB a una fonte alimentata.

R: Premi il pulsante "ON/OFF" sulla scatola di controllo in linea.

**D: La striscia LED esterna non cambia colore?**

R: Verifica che l'unità sia alimentata e accesa.

R: Abilita la modalità di programmazione LED ESTERNO tenendo premuto il pulsante EXT LED sul retro del controller finché i LED del controller e le luci della striscia LED non lampeggiano entrambi di VERDE.

**D: La modalità Musica non funziona?**

R: Verifica che il volume della TV o degli altoparlanti sia sufficientemente alto.

R: Abilita una delle modalità Musica premendo il pulsante MODE sulla scatola di controllo in linea oppure premendo il pulsante sinistro del D-Pad sul controller mentre sei in modalità programmazione LED ESTERNO.

**D: Una delle zone LED non si illumina.**

R: In modalità di programmazione LED INTERNI, premi una volta il pulsante INT LED per accendere o spegnere la zona selezionata. Verifica anche di non aver diminuito la luminosità nella zona selezionata.

**ATTENZIONE: LEGGERE PRIMA DI GIOCARE**

Una percentuale molto ridotta di individui può essere soggetta a convulsioni se esposta a determinate immagini visive, tra cui luci lampeggianti o altri giochi di luci. L'esposizione a determinate sequenze di luci all'interno dei videogiochi potrebbe essere causa di attacchi epilettici in queste persone. Alcune condizioni potrebbero indurre sintomi epilettici precedentemente sconosciuti anche in persone che non hanno mai avuto episodi simili in precedenza. Se voi o un qualunque membro della vostra famiglia avete mai mostrato sintomi collegabili all'epilessia, consultate il vostro medico prima di cominciare a giocare. Se, mentre giocate, avvertite vertigini, visione distorta, tic muscolari o dell'occhio, perdita di conoscenza, disorientamento e qualsiasi tipo di movimento involontario o convulsione, smettete IMMEDIATAMENTE di giocare e consultate il vostro medico prima di ricominciare.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia

o occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

**FABBRICATO PER**

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com) | FATTO IN CINA

**CONTATTI/ASSISTENZA**

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita la pagina [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**GARANZIA**

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**INFORMAZIONI LEGALI**

© 2023 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

**SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI**

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): Batterie e dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo e la batteria non devono essere trattati come semplici rifiuti domestici, ma vanno raccolti separatamente. Il dispositivo va smaltito tramite un punto di raccolta per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici nei paesi UE, nel Regno Unito e in altri paesi europei che adottano sistemi di raccolta per dispositivi elettronici e batterie. Con il corretto smaltimento del dispositivo e della batteria, si contribuisce a evitare i potenziali rischi per la salute pubblica e per l'ambiente che un loro trattamento improprio potrebbe causare. Il riciclo di materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.



Conformità Europea (CE): Una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

## PORTUGUÊS CONFIGURAÇÃO

- Ligue o cabo USB de 3 m (10 pés) conectando-o a qualquer porta USB disponível na sua consola Xbox.
- Ligue a outra extremidade à porta USB-C do seu Comando Com Fio PowerA Advantage com Lumectra.
- Mantenha premido o botão Xbox até a sua consola ligar. O LED de Ligação / Programação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

### PROGRAMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO LED INTERNA

O comando tem 4 zonas de iluminação individuais Lumectra Zone que podem ser personalizadas:



1. Para entrar no Modo de Programação LED no comando, mantenha premido o botão LED INT na parte de trás do comando durante 2-3 segundos. O LED de Programação / Ligação piscará lentamente enquanto o comando estiver no Modo de Programação LED.



2. A Zona programável atual irá piscar 3 vezes. Para alternar entre as 4 Zonas, prima "Direita" no botão direcional. (A Zona Um é a zona inicial predefinida.)

3. Selecione um dos botões A/B/X/Y para escolher a sua cor: verde, vermelho, azul ou amarelo.
4. Em seguida, continue a premir o botão A/B/X/Y selecionado para alternar entre 6 tonalidades dessa cor.

5. Prima "Esquerda" no botão direcional para programar o efeito de luz da zona: "Luz Sólida", "Respiração" ou "Ciclo".
6. Prima "CIMA" e "BAIXO" no botão direcional para ajustar o nível de luminosidade da zona.
7. No modo de programação, prima uma vez "LED INT" para desligar a zona atual, de forma independente das outras zonas. Se a zona atual estiver definida como "desligada", prima "LED INT" uma vez para voltar a ligar a zona. NOTA: Fora do modo de programação, premir uma vez "LED INT" liga ou desliga todos os LED.
8. Prima o botão "Ver" para alternar entre várias definições de velocidade para a zona atual. Prima o botão Menu para alternar entre as várias definições de velocidade para as 4 zonas em simultâneo. NOTA: Esta função só está disponível nos modos "Respiração" e "Ciclo".
9. Enquanto estiver no modo de programação, prima LB para sincronizar todas as zonas com o mesmo modo de iluminação e alternar todas as zonas através dos 3 modos de iluminação em simultâneo; prima RB para sincronizar todas as zonas com a mesma cor e alternar todas as zonas através das 24 cores e tonalidades em simultâneo.
10. No modo de programação, prima LT para diminuir a luminosidade de todas as zonas em simultâneo; prima RT para aumentar a luminosidade de todas as zonas em simultâneo.
11. Enquanto estiver no modo de programação, mantenha premido "LED INT" durante 2-3 segundos para guardar quaisquer alterações efetuadas nas definições de iluminação. As 4 zonas LED piscam 3 vezes para indicar que o comando está agora fora do modo de programação LED. NOTA: O comando guardará as 2 definições de iluminação LED guardadas mais recentemente.
12. Fora do modo de programação, prima duas vezes "LED INT" rapidamente para alternar entre as 2 definições de iluminação guardadas mais recentemente.
13. Fora do modo de programação, prima "LED INT" uma vez para ligar ou desligar todos os LED. Quando ligados, os LED apresentam a seleção mais recente das definições guardadas.

## AJUSTAR PROFUNDIDADE DO GATILHO


- Ajuste a profundidade de pressão do gatilho, deslizando o fecho do gatilho por baixo de cada gatilho para a esquerda ou para a direita.
- A profundidade de pressão pode ser regulada de forma independente para cada gatilho.

## AJUSTE DO BLOQUEIO DO GATILHO



## ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantém o botão de atribuição premido durante 2-3 segundos. O LED de Ligação/Programa irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime um nos seguintes botões (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/botão de controlo+) se pretenderes atribuir o Botão de Jogo Avançado. Em seguida, prime o Botão de Jogo Avançado (AGR ou AGL) que pretendes para executar essa função. O LED de Ligação/Programa deixará de piscar para indicar que o Botão de Jogo Avançado foi denido.



3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançado. NOTA: As atribuições dos botões de jogo avançado continuam na memória mesmo depois de serem desligados.

## REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantém o botão de atribuição premido durante 2-3 segundos. O LED de Ligação/Programa irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime AGL ou AGR para reiniciar individualmente cada botão, ou mantém premido o botão de programação durante 5 segundos para reiniciar ambos simultaneamente.

## UTILIZAÇÃO DO BOTÃO PARTILHAR

Consulte a documentação da Xbox para obter detalhes sobre as funções e funcionalidades relacionadas com o botão Partilhar.

## PROGRAMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO LED EXTERNA

1. Para entrar no Modo de Programação da ILUMINAÇÃO LED EXTERNA no comando, mantenha premido o botão LED EXT na parte de trás do comando durante 2-3 segundos. O LED de Programação / Ligação piscará lentamente enquanto o comando estiver no Modo de Programação da ILUMINAÇÃO LED EXTERNA.



2. A fita de LED piscará 3 vezes a VERDE para indicar que está no modo de programação da ILUMINAÇÃO LED EXTERNA e que está pronto para alterar as cores dos LED usando o comando. O comando também piscará continuamente a VERDE enquanto estiver no modo de programação da ILUMINAÇÃO LED EXTERNA.

NOTA: Enquanto estiver no modo de programação da ILUMINAÇÃO LED EXTERNA, os seus comandos para a consola não irão funcionar. Isto permite-lhe premir botões sem causar qualquer movimento ou ação no jogo ou no painel de instrumentos da consola. O comando envia comandos para a fita de LED através do sensor IV da fita de LED. É necessário apontar o comando diretamente para o sensor (linha de visão) para que os comandos EXTERNOS sejam registados e tenham efeito na fita de LED.

### 3. SELEÇÃO DE CORES

Se premir e mantiver premido qualquer um dos botões A/B/X/Y, o comando percorrerá as 6 tonalidades dessa cor até que solte o botão.

- A. Em seguida, continue a premir o botão A/B/X/Y selecionado para alternar entre 6 tonalidades dessa cor.
- B. Se premir e mantiver premido qualquer um dos botões A/B/X/Y, o comando percorrerá as 6 tonalidades dessa cor até que solte o botão.

### 4. SELEÇÃO DE MODO

Prima o botão direcional para a esquerda para percorrer os modos de LED da fita:

- A. SÓLIDO – Todas as luzes ficarão acesas de forma estável com uma única cor. Não existem definições de velocidade para este modo.
- B. RESPIRAÇÃO – As luzes LED piscam lentamente; premir o botão VER altera a velocidade.
- C. CICLO - As luzes LED percorrem as 24 cores LED disponíveis; premir o botão VER altera a velocidade.
- D. LUZ SÓLIDA COM MÚSICA - As luzes LED acendem-se com cada ruído ou som reproduzido; as cores LED também mudam com cada som.
- E. CICLO COM MÚSICA - As luzes LED piscam em cores diferentes de cada vez que é reproduzido um ruído ou som.

### 5. AJUSTE DA LUMINOSIDADE

Prima "CIMA" ou "BAIXO" no botão direcional para ajustar os níveis de luminosidade. Existem 10 definições de luminosidade disponíveis..

### 6. SINCRONIZAÇÃO

A fita de LED externa pode ser sincronizada com uma das 4 zonas de iluminação LED Lumetra Zones no comando. Prima o botão RB no comando para percorrer cada zona. A zona que está a ser sincronizada com a fita de LED piscará e a fita de LED apresentará a cor dessa zona.

### 7. SAIR DO MODO DE PROGRAMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO LED EXTERNA

Para sair do Modo de Programação, mantenha premido o botão LED EXT durante 2-3 segundos. As 4 zonas de iluminação LED do comando e a fita de LED piscam 3 vezes para indicar que a fita de LED está agora fora do Modo de Programação de LED.

### 8. LIGAR/DESLIGAR FITA DE LED

Fora do Modo de Programação, prima uma vez o botão LED EXT para ligar ou desligar a faixa de LED.

## CONFIGURAÇÃO DA FITA DE LED RGB

1. Retire a fita adesiva azul.



2. Ao aplicar a fita de LED, pressione-a firmemente contra a superfície para garantir a fixação da fita adesiva. NOTA: para uma melhor fixação, qualquer pó ou sujidade deve ser limpo da superfície desejada antes da aplicação.



3. Ligue a extremidade do cabo USB da caixa de controlo em linha a uma porta USB alimentada disponível. Esta pode ser utilizada na parte de trás de uma televisão, como ilustrado abaixo.

### PARTE DE TRÁS DA TV



### CAIXA DE CONTROLO EM LINHA



## SENSOR IV



O sensor IV tem de estar visível a partir do local onde o comando será utilizado para controlar a fita de LED. O comando tem de estar apontado para o sensor IV para controlar a fita de LED.

## FUNÇÕES DE CONTROLO EM LINHA

### 1. SELEÇÃO DE MODO

Cada vez que premir este botão, altera o modo de LED na fita:

A. SÓLIDO - Todas as luzes ficarão acesas de forma estável com uma única cor. Não existem definições de velocidade para este modo.

B. RESPIRAÇÃO - As luzes LED piscam lentamente; premir o botão VER altera a velocidade.

C. CICLO - As luzes LED percorrem as 24 cores LED disponíveis; premir o botão VER altera a velocidade.

D. LUZ SÓLIDA COM MÚSICA - As luzes LED acendem-se com cada ruído ou som reproduzido; as cores LED também mudam com cada som.

E. CICLO COM MÚSICA - As luzes LED piscam em cores diferentes de cada vez que é reproduzido um ruído ou som.

### 2. SELEÇÃO DE COR

Cada vez que premir este botão, o LED passa por 24 cores diferentes.

### 3. LIGAR/DESLIGAR

Isto liga ou desliga as luzes da fita de LED.

**NOTA:** Este comando é compatível com a fita de LED de 122 cm (4 pés) incluída ou com a fita de LED PowerA Lumetra de 5,5 m (18 pés), vendida separadamente. Outras fitas LED não fabricadas pela PowerA terão compatibilidade limitada ou nula. Clique nesta hiperligação para seguir as instruções sobre controlos LED externos utilizando o comando com fios Xbox Lumetra: [Manual do utilizador](#).

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultares as Perguntas Frequentes atuais, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

### P: O comando não se liga à consola Xbox?

R: Confirma se a consola Xbox está ligada.

R: Confirma se a TV tem definido o canal de Vídeo certo e se consegues ver a interface da consola Xbox no ecrã da TV.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado à consola Xbox.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado ao comando com fio otimizado PowerA.

### P: O comando está ligado, mas não está a funci?

R: Confirma se estás a utilizar o comando do Jogador n.º 1.

### P: A fita de LED não se liga?

R: Certifique-se de que ligou o cabo USB a uma fonte de alimentação.

R: Prima o botão "ON/OFF" na caixa de controlo em linha.

### P: A fita de LED externa não muda de cor?

R: Certifique-se de que a unidade está ligada à corrente e está "ON".

R: Ative o modo de programação LED EXT premindo e mantendo premido o botão LED EXT na parte de trás do comando até que as luzes LED do comando e da fita de LED pisquem a VERDE."

### P: O modo de música não está a reagir?

R: Certifique-se de que o volume está suficientemente alto na sua TV ou coluna.

R: Ative um dos modos de música premindo o botão MODO na caixa de controlo em linha ou premindo o botão direcional ESQUERDA no comando enquanto estiver no modo de programação LED EXT.

### P: Uma das zonas LED não se acende.

R: Quando estiver no modo de programação LED INT, prima o botão LED INT uma vez para ligar/desligar a zona selecionada. Certifique-se também de que não reduziu a luminosidade na zona selecionada.

Para mais informações sobre resolução de problemas, consulta o Guia do Utilizador da tua consola Xbox One.

## AVISO: LER ANTES DE JOGAR

Uma percentagem muito pequena de indivíduos pode sofrer convulsões epilépticas quando expostos a certos padrões de luz ou a luzes intermitentes. A exposição a certos padrões ou enquanto se jogam jogos de vídeo pode induzir uma convulsão epiléptica nestes indivíduos. Certas condições podem induzir sintomas epilépticos anteriormente não detetados, mesmo em pessoas que não têm antecedentes de convulsões epilépticas. Se você, ou alguém da sua família, tiver uma condição epiléptica, consulte o seu médico antes de jogar. Se sentir algum dos seguintes sintomas enquanto joga um jogo de vídeo - tonturas, visão alterada, contrações oculares ou musculares, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário, ou convulsões, interrompa **IMEDIATAMENTE** o uso e consulte o seu médico antes de retomar o jogo.

## AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

## PRODUZIDO PARA

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

[ACCOBRANDS.com](https://www.acco.com) | [POWERA.com](https://www.powera.com) | FEITO NA CHINA

## CONTACTO/APOIO

Para mais informações sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

## GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support) para obteres detalhes.

## AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2023 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

## SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



**Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE):** Os dispositivos elétricos e eletrônicos e as baterias contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo e a bateria não devem ser tratados como lixo doméstico e devem ser recolhidos separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados na UE, Reino Unido e em outros países europeus que operam sistemas de recolha separada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias. Ao eliminar o dispositivo e a bateria de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública que de outra forma poderiam ser causados por um tratamento inadequado dos resíduos de equipamentos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.



**Conformidade Europeia (CE):** Uma do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



